Dell™ Inspiron™ 8600

メモ、注意、警告

メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

↑↑ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

略語について

略語の一覧表については、『はじめよう』ヘルプファイル(63ページを参照)を参照してください。

DellTM n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合は、このマニュアルの Microsoft[®] Windows[®] オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

このマニュアルの内容は予告なく変更されることがあります。 © 2004 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL のロゴ、TrueMobile、DellNet、Dell TravelLite、Inspiron、Dell Precision、Dimension、OptiPlex、PowerApp、PowerEdge、PowerConnect、PowerVault、Axim、および Latitude は、Dell Inc. の商標です。Intel、Pentium、および Celeron は、Intel Corporation の登録商標です。Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. が所有し、ライセンスの下で Dell Inc. が使用している商標です。EMC は、EMC Corporation の登録商標です。

このマニュアルでは、上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

Model PP02X

2004年3月 P/N G5134 Rev. A00

目次

	情報の検索方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
1	コンピュータの各部	
	正面図	11
	左側面図	15
	右側面図	16
	背面図	17
	底面図	20
2	コンピュータのセットアップ	
	AC アダプタの接続	21
	インターネットへの接続	22 22
	モデムおよびインターネット接続の問題	23
	新しいコンピュータへの情報の転送	24
	プリンタのセットアップ	25 25 25
	プリンタの問題	26
	ネットワーク接続のためのドッキングデバイスのセットアップ	27
	電源保護装置 サージプロテクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27 27 27 27
	コンピュータのシャットダウン	28
3	バッテリーとモジュールベイデバイスの使い方	
	バッテリーの使い方 バッテリーの性能 バッテリーの充電チェック バッテリーの充電チェック バッテリーの充電	

	バッテリーの取り外し	
	電源の問題	32
	モジュールベイについて	33
	セカンドバッテリーの充電チェック	34
	デバイスネジが取り付けられていない場合3	34 35 35
	コンピュータが実行中の場合のデバイスの取り外しと取り付け	
4	キーボードとタッチパッドの使い方	
	テンキーパッド	41
	システム機能	42 12 12 12 12 12 13 13
	タッチパッド	44
	タッチパッドのカスタマイズ	45
	タッチパッドまたはマウスの問題...................	45
	外付けキーボードの問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	入力時の問題	46
5	CD、DVD、およびその他のマルチメディアの使い方	
	CD または DVD のコピーの仕方	

	S ビデオ接続	49 19 50 52
6	家庭用および企業用ネットワークのセットアップ	
	ネットワークアダプタへの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!	55
	ネットワークセットアップウィザード	56
	ネットワークの問題	56
	ネットワークタイプの判断	57 57 57 58
7	問題の解決	
	解決方法の検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
	ヘルプのアクセス	63
	エラーメッセージ	63
	画面に何も表示されない場合	64 54 55 66
	スキャナの問題	66
	フロッピードライブにファイルを保存できない場合6	66 56 57
	PC カードの問題	68
	プログラムが壊れた場合6 プログラムが応答しなくなった場合6	68 58 59
	E- メールの問題	69
	コンピュータが濡れてしまった場合(69
	コンピュータを落下または損傷させた場合	70
	その他の技術的な問題の解決	71

	ドライバ	. 71
	ドライバとは?	
	ドライバの識別....................................	
	ドライバと ユーティリティの再インストール	
	Windows XP 用のドライバの手動再インストール	. 73
	システムの復元の使い方	. 74
	復元ポイントの作成	
	コンピュータを以前の動作状態に復元する	
	最後のシステムの復元を元に戻す	. 74
	ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決	. 75
	Microsoft [®] Windows [®] XP の再インストール	. 75
	再インストールする前に	
	Windows XP の再インストール	
	ドライバおよびソフトウェアの再インストール・・・・・・・・	. 77
8	部品の拡張および交換	
	メモリの増設	. 79
	ミニ PCI カードの取り付け	
	モデムの交換	. 86
	ハードドライブの交換	. 89
9	付録	
	1023	04
	仕様.....................................	. 91
	標準設定	. 98
	概要.....................................	
	セットアップユーティリティ画面の表示・・・・・・・・・・・・	
	セットアップユーティリティ画面	
	通常使用するオプション....................................	
	デルへのお問い合わせ	100
本	21	103

情報の検索方法

何をお探しですか?

ここに記載されています

- チュートリアルおよびその他の情報にアクセスする方法
- **Dell Solution Center**

• 請求明細書を入手する方法



• 追加マニュアル、ツール、トラブルシューティング、オン ラインサポートリソースへのリンク

Windows デスクトップ

• コンピュータの診断プログラム

『Drivers and Utilities CD』(『ResourceCD』とも呼ばれます)

• コンピュータのドライバ コンピュータのマニュアル

マニュアルおよびドライバは、本コンピュータにすでにイ ンストールされています。この CD は、ドライバを再イン ストールしたり、Dell 診断プログラムを実行したり、マ ニュアルにアクセスするときに使用します。ドライバの再 インストールと Dell Diagnostics (診断) プログラムの実 行の詳細については、72ページを参照してください。

• デバイスのマニュアル



CD 内に Readme ファイ ルが含まれている場合が あります。この Readme ファイルには、コン ピュータの技術的変更に 関する最新のアップデー トや、技術者または専門 知識をお持ちのユーザー を対象とした高度な技術 資料を参照できます。

- プリンタのセットアップ方法
- コンピュータのセットアップに関する追加情報
- トラブルシューティングおよび問題解決の方法
- 部品の取り外しおよび取り付け方法
- 仕様
- デルへの問い合わせ方法

Inspiron オーナーズマニュアル



メモ:このマニュアルは、PDF 形式のものをウェブサイト (support.jp.dell.com) で参照していただけます。

何をお探しですか?

• コンピュータのセットアップ方法

ここに記載されています

セットアップ図



- Microsoft[®] Windows[®] の使用に関するヒント
- CD および DVD の使用方法
- スタンバイモードおよび休止状態モードの使用方法
- 画面解像度の変更方法
- コンピュータのクリーニング方法
- サービスタグとエクスプレスサービスコード
- Microsoft Windows ライセンスラベル

『はじめよう』ヘルプファイル

- 1スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をク リックします。
- 2 ユーザーズガイドおよびシステムガイド をクリックして、 **ユーザーズガイド** をクリックします。
- 3『**はじめよう**』ヘルプファイルをクリックします。

サービスタグおよび Microsoft Windows ライセンス ラベルはお使いのコンピュータの底面に貼られています。

サービスタグは、 support.jp.dell.com を使用の際、またはテ クニカルサポートへの お問い合わせの際に、 コンピュータの識別に 使用します。



- エクスプレスサービスコードを利用すると、テクニカルサ ポートに直接電話で問い合わせることができます。エクス プレスサービスコードは、国によって利用できないことが あります。
- Microsoft Windows ライセンスラベルの数字は、オペ レーティングシステムを再インストールする場合に使用し ます。

何をお探しですか?

ここに記載されています

- コンピュータ用のドライバ
- テクニカルサービスおよびサポートに関する質問の回答
- コンピュータのマニュアル

デルサポートサイト — support.jp.dell.com

メモ:適切なサポートサイトを表示するには、お住まいの 地域を選択します。

デルサポートウェブサイトには、以下のツールを含むいく つかのオンラインツールがあります。

- ソリューション トラブル解決ナビ、Q&A
- カスタマーケア 問い合わせ先、ご注文の状況、保証、 および修理に関する情報
- ダウンロード ドライバ、パッチ、およびソフトウェア のアップデート
- 参考資料 コンピュータのマニュアル、製品仕様、およ びホワイトペーパー

- Windows XP の使い方
- コンピュータのマニュアル
- デバイス(モデムなど)のマニュアル

Windows ヘルプとサポートセンター

- 1スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をク リックします。
- 2 問題に関連する用語や文節をボックスに入力して、矢印ア イコンをクリックします。
- 3問題に関連するトピックをクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従ってください。
- オペレーティングシステムの再インストール方法

『オペレーティングシステム CD』

オペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにイ ンストールされています。オペレーティングシステムを再 インストールする場合は、『オペレーティングシステム CD』 を使用します。手順については、Inspiron『オーナーズマ ニュアル』を参照してください。



オペレーティングシステ ムを再インストールした ら、『Drivers and Utilities CD』を使って、 コンピュータに付属する デバイス用のドライバを 再インストールします。

オペレーティングシステ ムの Product Key (プロ ダクトキー) ラベルは、コ ンピュータに貼られてい ます。

メモ:注文されたオペレーティングシステムによって、CD の色が違います。

コンピュータの各部

正面図



ディスプレイラッチ — ディスプレイを閉じておくために使用します。


ディスプレイ ― ディスプレイの詳細に関しては、『はじめよう』ヘルプファイルを参照してください。ヘル プファイルにアクセスするには、63 ページを参照してください。

電源ボタン ― 電源ボタンを押すと、コンピュータの電源が入るか、または省電力モードに入ります。

 注意:データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押すのではなく、 Microsoft® Windows® のシャットダウンを実行してください。

コンピュータが応答しなくなった場合は、コンピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボタンを押し続けま す(数秒かかることがあります)。

デバイスステータスライト



- (1) コンピュータに電源を入れると点灯し、コンピュータが省電力モードに入っ ている際は点滅します。
- 9 コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯し

注意:データの損失を防ぐため、 ○ のライトが点滅している間は、絶対に コンピュータの電源を切らないでください。

- 囝 バッテリーが充電状態の場合、常時点灯、または点滅します。点灯しない場 合は、コンピュータにバッテリーが入っていない可能性があります。
- * Bluetooth™ ワイヤレステクノロジが有効になっている場合は、点灯します。 メモ: Bluetooth はオプション機能です。
 メライトは、コンピュータに Bluetooth 機能が付いている場合にのみ点灯します。詳細に関しては、 Bluetooth テクノロジ製品に付属しているマニュアルを参照してください。

Bluetooth 機能だけを無効にするには、システムトレイにある ★ アイコ ンを右クリックし、Bluetooth ラジオの無効化 を選択します。 すべてのワイヤレスデバイスを素早く有効または無効にするには、

Fn を押します。

- コンピュータがコンセントに接続されている場合は、 7 のライトは次のように動作します。
 - 緑色の点灯 ― バッテリーの充電中です。
 - 緑色の点滅 ― バッテリーの充電が完了しました。
- コンピュータをバッテリーでお使いの場合は、 のライトは、次のように動作します。
 - 消灯 バッテリーが十分に充電されています(または、コンピュータの電源が切れています)。
 - 橙色の点滅 バッテリーの充電残量が低下しています。
 - 橙色の点灯 ― バッテリーの充電残量が非常に低下しています。

キーボード — キーボードにはテンキーパッドだけでなく、Microsoft[®] Windows[®] のロゴキー まれています。お使いのコンピュータがサポートするキーボードショートカットの機能については、42ペー ジを参照してください。

メディアコントロールボタン — CD および DVD の再生を制御します。

タッチパッド ― タッチパッドおよびタッチパッドボタンは、マウスの機能と同じように使うことができま す。詳細に関しては、44ページを参照してください。

ディスプレイラッチボタン — このボタンを押してディスプレイラッチを取り外し、ディスプレイを開きま

スピーカー ― 内蔵スピーカーの音量を調整するには、ボリュームコントロールボタンを押すか、ボリュー ムコントロール用のキーボードショートカットを押してください。詳細に関しては、43ページを参照してく

タッチパッドボタン ― タッチパッドボタンは、マウスの機能と同じように使うことができます。詳細に関 しては、『はじめよう』ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、63ページ を参照してください。

ボリュームコントロールボタン ― ボリュームを調整するには、これらのボタンを押します。

ミュートボタン — 音を消すには、このボタンを押します。

キーボードステータスライト



キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、以下のとおりです。

Ø	テンキーパッドが有効になると点灯します。
A	英字が常に大文字で入力される機能が有効になると点灯し ます。
1	Scroll Lock 機能が有効になると点灯します。

左側面図



IEEE 1394 コネクタ (4 ピン) ― デジタルビデオカメラのような、IEEE 1394 高速転送率をサポートする デバイスを取り付けるのに使用します。

PC カードスロット — モデムまたはネットワークアダプタなどの PC カードを 1 枚サポートします。詳細 に関しては、『はじめよう』ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、 63 ページを参照してください。

オーディオコネクタ



○ のコネクタにはヘッドフォンまたはスピーカーを 接続します。

⊕ のコネクタにはマイクを接続します。

ハードドライブ — ソフトウェアおよびデータを保存します。

セキュリティケーブルスロット — このスロットを使って、市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付 けることができます。詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

□ 注意: 盗難防止用品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルスロットに対応しているか確認 してください。



右側面図



セキュリティケーブルスロット ― このスロットを使って、市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付 けることができます。詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

■ 注意: 盗難防止用品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルスロットに対応しているかどう。 かをを確認してください。



モジュールベイ — モジュールベイには、オプティカルドライブや Dell TravelLite™ モジュールなどのデ バイスを取り付けることができます。詳細に関しては、『はじめよう』ヘルプファイルを参照してください。ヘ ルプファイルにアクセスするには、63ページを参照してください。

デバイスリリースラッチ — デバイスを取り外します。詳細に関しては、『はじめよう』ヘルプファイルを 参照してください。ヘルプファイルへのアクセスについては、63ページを参照してください。

背面図



S ビデオ TV 出力コネクタ



コンピュータを TV に接続します。詳細に関しては、 49 ページを参照してください。

USB コネクタ (2)




マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイ スをコンピュータに接続します。また、下に示すように、 オプションのフロッピードライブを、オプションのフロッ ピードライブケーブルを使用して、USB コネクタに直接接 続することもできます。



ネットワークコネクタ (RJ-45)

➡ 注意:ネットワークコネクタは、モデムコネクタよりも若干大きめです。コンピュータの損傷を防ぐた め、電話回線をネットワークコネクタに接続しないでください。



コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横 にある緑および黄色のライトは、ワイヤノワイヤレスネッ トワーク通信の活動を示します。

ネットワークアダプタの使い方の詳細については、コン ピュータに付属されているオンラインのネットワークアダ プタのマニュアルを参照してください。

モデムコネクタ (RJ-11)



内蔵モデムを使用するには、電話線をモデムコネクタに接 続します。

モデムの使い方の詳細については、コンピュータに付属の オンラインモデムのマニュアルを参照してください。

ビデオコネクタ



外付けモニターを接続します。詳細に関しては、『はじめ よう』ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイ ルにアクセスするには、63ページを参照してください。


AC アダプタコネクタ — AC アダプタをコンピュータに接続します。



AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。AC アダプタは、コンピュータの 電源がオンでもオフでも接続できます。



//// 警告:AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクタおよび電源タップ は国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたは コンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。



通気孔 ― コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによっ て、コンピュータがオーバーヒートすることを防ぎます。




✓ メモ:コンピュータは熱を持った場合にのみファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合 がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。



 警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。 コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないで ください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れが あります。

底面図



バッテリーベイリリースラッチ — バッテリーを取り外すのに使用します。32 ページを参照してください。 バッテリー ― バッテリーを取り付けると、コンピュータをコンセントに接続しなくてもコンピュータを使 うことができます。32 ページを参照してください。

バッテリー充電ゲージ — バッテリー充電の情報を提供します。31 ページを参照してください。

ドッキングデバイススロット — お使いのコンピュータにドッキングデバイスを取り付けます。詳細につ いては、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照してください。

メモリモジュールカバー — メモリモジュールが含まれる実装部のカバーです。**79** ページを参照してくだ さい。

ファン ― コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによっ て、コンピュータがオーバーヒートすることを防ぎます。



メモ: コンピュータは熱を持った場合にのみファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合 がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。



グト 警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。 コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないで ください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れが あります。

ミニ PCI カードおよびモデム — オプションのモデムおよびオプションのミニ PCI カードの実装部のカ バーです。83 ページを参照してください。

ハードドライブ ― ソフトウェアおよびデータを保存します。

コンピュータのセットアップ

AC アダプタの接続

1 AC アダプタをコンピュータの AC アダプタコネクタに接続します。



⚠. 警告: AC アダプタの電源コードは、お使いの Dell ノートブックコンピュータでのみ使用されることを お勧めします。



一、苦告:銀色のアース線をコンセントに接続する場合は、絶対に銀色のアース線と電源プラグの先端部とを 接触させないでください。感電、発火、またはコンピュータが損傷する恐れがあります(次の図を参照)。




2 緑色のアース線をコンセントに接続しない場合は、手順6に進みます。



一件を表している。 たは AC アダプタの電源コードを切らないでください。

- 3 緑色のアース線を AC アダプタの電源コードに固定している 2 本のナイロン製のひもを取り 除きます。
- 4 金属アースコネクタからカバーを取り外します。 ノートブックコンピュータを持ち運ぶ場合は、あとで使用するときのためにカバーを保管して おきます。

- **5** 金属アースコネクタをコンセントのアース端子に接続します(次の図を参照)。
 - a アース端子のネジをゆるめます。
 - b 金属アースコネクタをアース端子の後ろ側に挿入して、アース端子のネジを締めます。



6 AC アダプタの電源コードをコンセントに接続します。

インターネットへの接続

▼ ★ : ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。

インターネットに接続するには、モデムまたはネットワーク接続、および AOL や MSN などの ISP (インターネットサービスプロバイダ) が必要です。ISP は、1 つまたは複数の以下のイン ターネット接続オプションを提供します。

- 電話回線を経由してインターネットにアクセスできるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接 続は、DSL やケーブルモデム接続に比べて速度がかなり遅くなります。
- 既存の電話回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供する DSL 接続。DSL 接続を使 用している場合は、1つの回線でインターネットへのアクセスと電話を同時に使用できます。
- 既存のケーブルテレビ回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供するケーブルモデ 厶接続。

ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュー タのモデムコネクタおよび壁の電話コンセントに電話線を接続します。17 ページの「背面図」を 参照してください。

DSL またはケーブルモデハ接続を使用している場合のセットアップ手順については、ご利用の ISP にお問い合せください。

インターネット接続のセットアップ

AOL または MSN 接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 Microsoft[®] Windows[®] デスクトップの **MSN Explorer** または **AOL** アイコンをダブルク リックします。
- **3** 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに MSN Explorer または AOL アイコンがない場合は、または別の ISP を使って インターネット接続をセットアップしたい場合は、次の手順を実行します。

1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。

- 2 スタート ボタンをクリックして、Internet Explorer をクリックします。 **新しい接続ウィザード** が表示されます。
- 3 インターネットに接続する をクリックします。
- 4 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします。
 - ISP と契約されておらず、その 1 つを選びたい場合は、インターネットサービスプロバイダ (ISP) **の一覧から選択する** をクリックします。
 - ISP からセットアップ情報を入手済みではあるけれどもセットアップ CD をお持ちでない場 合は、接続を手動でセットアップする をクリックします。
 - CD をお持ちの場合は、ISP から提供された CD を使用する をクリックします。
- **5 次へ** をクリックします。

接続を手動でセットアップする を選択した場合には、手順6に進んでください。それ以外の場 合は、画面の手順に従ってセットアップを完了してください。

- メモ:どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 6 **インターネットにどのように接続しますか?** で設定するオプションをクリックし、**次へ** をク リックします。
- 7 ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。

過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合、ISP のサービスが停止して いる可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみて ください。

モデムおよびインターネット接続の問題

- ➡ 注意:モデムは必ずアナログ電話回線に接続してください。デジタル電話回線(ISDN)に接続した場合 は、モデムの故障原因となります。
- ➡ 注意:モデムおよびネットワークコネクタは同じように見えます。電話回線をネットワークコネクタに 接続しないでください。17ページの「背面図」を参照してください。

電話ジャックを確認します ― モデムから電話線を外して、電話に接続します。電話の発信音を聞きます。 プッシュホンサービスを受けているか確認します。モデムを別の電話ジャックに接続してみます。

電話回線やネットワーク状況などによって生じる電話機のノイズのため、接続速度が遅くなる場合があります。 詳細に関しては、電話会社またはネットワーク管理者にお問い合わせください。

モデムを直接電話ジャックへ接続します — 留守番電話、ファックス、サージプロテクタ、および電話線 分岐タップなど、同じ回線に接続されている電話機器を取り外し、電話線を使ってモデムを壁の電話プラグに 直接接続してみます。

接続を確認します ― 電話線がモデムに接続されているかどうかを確認します。

電話線を確認します ― 他の電話線を使用してみます。3 メートル以内の電話線を使用します。

聞きなれないダイヤル音 ― ボイスメールサービスを受けている場合は、メッセージを受けたときに聞きな れないダイヤル音がすることがあります。ダイヤル音を元に戻す手順については、電話会社にお問い合わせく ださい。

キャッチホン機能の設定を解除します ― キャッチホン機能を解除します。次に、ダイヤルアップネット ワークを調整します。

- 1スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
- 2 プリンタとその他のハードウェア をクリックし、電話とモデムのオプション をクリックし、ダイヤル信仰 タ ブをクリックして、 (事件) をクリックします。
- 3 所在地の編集 ウィンドウで キャッチホン機能を解除するための番号 にチェックマークが付いているかどうか を確認し、一覧でコードをクリックするか、または電話会社から提供されたシーケンスを入力します。
- 4 **満用** をクリックし、**OK** をクリックします。
- 5 **電話とモデムのオプション** ウィンドウを閉じます。
- 6 コントロールパネル ウィンドウを閉じます。

モデムが WINDOWS と通信しているかどうかを確認します ―

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 プリンタとその他のハードウェア をクリックし、電話とモデムのオプション をクリックします。
- 3 モデム タブをクリックします。
- 4 モデムの COM ポートをクリックします。
- 5 Windows がモデムを検出したか確認するため、プロパティ をクリックし、**診断** タブをクリックして、モデム **の開会** をクリックします。

すべてのコマンドに応答がある場合は、モデムは正しく動作しています。

▼ **メモ:**ISP (Internet Service Provider) に接続できる場合は、モデムは正常に機能しています。モデムが 正常に機能しているのに、問題が解決できない場合は、ご利用の ISP にお問い合わせください。

新しいコンピュータへの情報の転送

Microsoft® Windows® XP のオペレーティングシステムでは、ソースコンピュータから新しい コンピュータにデータを転送するためのファイルと設定の転送ウィザードを提供しています。下記 のデータが転送できます。

- E-メール
- ツールバーの設定
- ウィンドウのサイズ
- インターネットのブックマーク

新しいコンピュータにネットワークまたはシリアル接続を介してデータを転送したり、書き込み可 能CD、またはフロッピーディスクなどのリムーバブルメディアにデータを保存したりできます。



ダモ:お使いのコンピュータがドッキングデバイスに接続している場合のみ、シリアル接続を介して新 しいコンピュータにデータを転送できます。

新しいコンピュータに情報を転送するには...

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **システムツール** をポイン トして、**ファイルと設定の転送ウィザード** をクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 3 **これはどちらのコンピュータですか?** 画面で 転送先の新しいコンピュータ をクリックし、次へ をクリックします。
- 4 Windows XP CD がありますか? 画面で Windows XP CD からウィザードを使います をク リックし、次へをクリックします。
- 5 **古いコンピュータに行ってください** 画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコン ピュータに行きます。このときに、次へをクリックしないでください。

古いコンピュータからデータをコピーするには...

- 1 古いコンピュータで、Windows XP の『オペレーティングシステム CD』を挿入します。
- **2 Microsoft Windows XP** 画面で、**追加のタスクを実行する** をクリックします。
- 3 実行する操作の選択 で ファイルと設定を転送する をクリックします。
- 4 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。
- 5 **これはどちらのコンピュータですか?** 画面で 転送先の古いコンピュータ をクリックし、次へ を クリックします。
- 6 **転送方法を選択してください** 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 7 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へ をクリックします。 情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されま す。
- 8 鬼了 をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには...

- 1 新しいコンピュータの 古いコンピュータに行ってください 画面で、次へ をクリックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、**次へ** をク リックします。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それを新しいコンピュータに適用します。 設定とファイルがすべて適用されると、**収集フェーズを処理しています...** 画面が表示されま す。

3 鬼了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

プリンタのセットアップ

➡ 注意:オペレーティングシステムのセットアップを完了してから、プリンタをコンピュータに接続して

以下の手順を含むセットアップ情報については、プリンタに付属のマニュアルを参照してくださ 610

- アップデートドライバの入手とインストール
- プリンタのコンピュータへの接続
- 給紙およびトナー、またはインクカートリッジの取り付け
- プリンタの製造元からのテクニカルサポート

プリンタケーブル


プリンタにはプリンタケーブルが付属されていない場合があります。ケーブルを別に購入する際 は、プリンタと互換性があることを確認してください。コンピュータと一緒にプリンタケーブルを 購入された場合は、ケーブルはコンピュータの箱に同梱されています。

USB プリンタの接続

ダモ:USB デバイスは、コンピュータに電源が入っている状態でも、接続することができます。

1 オペレーティングシステムをまだセットアップしていない場合は、セットアップを完了します。

- 2 必要に応じて、プリンタドライバをインストールします。プリンタに付属のマニュアルを参照 してください。
- 3 コンピュータとプリンタの USB コネクタに USB プリンタケーブルを差し込みます。USB コネ クタは一方向にしか差し込めません。



プリンタの問題

プリンタケーブルの接続を確認します ― プリンタケーブルが適切にコンピュータに接続されているかど うかを確認してください(25ページを参照)。

コンセントを確認します ― 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。 プリンタの電源が入っているかどうか確認します ― プリンタのマニュアルを参照してください。

WINDOWS® がプリンタを認識しているかどうかを確認します

- **1 スタート** ボタンをクリックします。
- 2 コントロールパネル をクリックします。
- 3 プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
- 4 インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をクリックします。 プリンタが表示されて いる場合は、プリンタのアイコンを右クリックします。
- 5 プロパティ をクリックして ポート タブをクリックします。
- 6 **印刷するポート** を LPT1: プリンタポート に設定します。

プリンタドライバを再インストールします ― 72 ページを参照してください。

ネットワーク接続のためのドッキングデバイスの セットアップ

- 🌌 メモ:ネットワークアダプタは NIC(network interface controller)とも呼ばれます。
- 注意:ドッキングデバイスのセットアップが完了するまでは、ネットワークアダプタまたはネットワー クアダプタ / モデムコンビネーション PC カードを取り付けないでください。
- 注意:オペレーティングシステムの重大な問題を防ぐため、コンピュータが Windows オペレーティン グシステムのセットアップを完了するまでは、コンピュータにドッキングデバイスを接続しないでくだ さい。

ドッキングデバイスを使って、お使いのノートブックコンピュータをデスクトップにより近い環境 へ統合させることができます。

ドッキングデバイスのセットアップ手順および詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参 照してください。

雷源保護装置

電圧変動や電力障害の影響からシステムを保護するために、電源保護装置が利用できます。

- サージプロテクタ
- ラインコンディショナ(回線調整装置)
- 無停雷雷源装置(UPS)

サージプロテクタ

サージプロテクタやサージプロテクト機能付き電源タップは、電雨中または停電の後に発生する恐 れのある電圧スパイクによるコンピュータへの損傷を防ぐために役立ちます。通常、保護レベルは サージプロテクタの価格と見合ったものになります。サージプロテクタの製造業者によっては、特 定の種類の損傷に対して保証範囲を設けています。サージプロテクタを選ぶ際は、装置の保証書を よくお読みください。ジュール定格が高いほど、デバイスをより保護できます。ほかの装置と比較 して有効性を判断するには、ジュール定格を比較します。

■ 注意: ほとんどのサージプロテクタには、電力の変動または落雷による電撃に対する保護機能はありま せん。お住まいの地域で雷が発生した場合は、電話線を電話ジャックから抜いて、さらにコンピュータ をコンセントから抜いてください。

サージプロテクタの多くは、モデムを保護するための電話ジャックを備えています。モデム接続の 手順については、サージプロテクタのマニュアルを参照してください。

▶ 注意: すべてのサージプロテクタが、ネットワークアダプタを保護できるわけではありません。雷雨時 は、必ずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックから抜いてください。

ラインコンディショナ

■ 注意:ラインコンディショナには、停電に対する保護機能はありません。

ラインコンディショナは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよう設計されています。

無停雷雷源装置

■ 注意:データをハードドライブに保存している間に電力が低下すると、データを損失したりファイルが 損傷したりする恐れがあります。



▼モ:バッテリーの最大駆動時間を確認するには、お使いのコンピュータのみを UPS に接続します。プ リンタなどその他のデバイスは、サージプロテクトの付いた別の電源タップに接続します。


UPS は電圧変動および停電からの保護に役立ちます。UPS 装置は、AC 電源が切れた際に、接続 されているデバイスへ一時的に電力を供給するバッテリーを備えています。バッテリーは AC 電 源が利用できる間に充電されます。バッテリーの駆動時間についての情報、および装置が UL (Underwriters Laboratories) 規格に適合しているか確認するには、UPS 製造業者のマニュア ルを参照してください。

コンピュータのシャットダウン

- **⚠ 注意:**データの損失を防ぐには、電源ボタンを押さずに、以下に従って Microsoft® Windows® のオペ レーティングシステムをシャットダウンしてコンピュータの電源を切ってください。
- ✓ メモ:コンピュータの電源を切る代わりに、スタンバイモードまたは休止状態モードに入るよう設定す ることができます。
- 1 開いているすべてのプログラムやファイルを保存して終了します。**スタート** ボタンをクリック して、**終了オプション** をクリックします。
- 2 **コンピュータの電源を切る** ウィンドウで、**電源を切る** をクリックします。 シャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。

バッテリーとモジュールベイデバイスの 使い方

バッテリーの使い方



↑ 警告:以下に挙げる手順を実行する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための手順を読 み、従ってください。

バッテリーの性能



✓ メモ: ノートブックコンピュータ用のバッテリーは、コンピュータの保証期間の最初の1年間に限り保 証されます。

コンピュータをコンセントに接続しなくても、バッテリーを使ってコンピュータに電力を供給する ことができます。バッテリーベイにはバッテリーが1つ、標準で搭載されています。

バッテリーの動作時間は、使用状況によって異なります。平均的な使用方法の場合、完全に充電さ れているバッテリー 1 つで $3 \sim 4$ 時間の操作ができます。オプションのセカンドバッテリーをモ ジュールベイに取り付けると、動作時間を大幅に長くすることができます。セカンドバッテリーの 詳細に関しては、33ページを参照してください。



メモ: お使いのコンピュータのモジュールベイは、セカンドバッテリーをサポートします。Dell D/Bay はセカンドバッテリーをサポートしません。

次のような場合、バッテリーの持続時間は著しく短くなりますが、これらの場合に限定されません。

ダモ:CD に書き込みをしている際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。

- オプティカルドライブ、特に DVD ドライブおよび CD-RW ドライブを使用している場合
- ワイヤレス通信デバイス、PC カード、または USB デバイスを使用している場合
- ディスプレイの輝度を高く設定したり、3D スクリーンヤーバー、または 3D ゲームなどの電力 を集中的に使用するプログラムを使用したりしている場合
- コンピュータを最大性能の状態で実行した場合

バッテリー充電量を確認してから、バッテリーをコンピュータに接続してください。バッテリーの 充電量が少なくなると、警告を発するように電源管理のオプションを設定することもできます。



✓ メモ: お持ちのグラフィックカードにある 最小電力 オプションを設定することにより、バッテリーを節 約できます。詳細に関しては、グラフィックスカードに付属の冊子を参照してください。



/// 警告:適切でないバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。交換する バッテリーは、必ずデルが販売している適切なものをお使いください。リチウムイオンバッテリーは、 Dell™ コンピュータ専用です。お使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを使用しないで



↑↑ 警告:バッテリーを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテリーは、貴重な資 源を守るために廃棄しないで、デル担当窓口:デル PC リサイクルデスク (電話 044-556-3481) へお問 い合わせください。



⚠️ 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や化学燃焼を引き起こす可能性があります。バッテリーに 穴をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が65℃を超える場所に置いたりしないでくださ い。バッテリーはお子様の手の届かない所に保管してください。損傷のあるバッテリー、または漏れて いるバッテリーの取り扱いには、特に気を付けてください。バッテリーが損傷していると、セルから電 解液が漏れ出し、けがをしたり装置を損傷したりする恐れがあります。

バッテリーの充電チェック

Dell OuickSet バッテリメーター、Microsoft® Windows® 電源メーターウィンドウと イコン、バッテリー充電ゲージ、およびバッテリーの低下を知らせる警告は、バッテリー充電の情 報を提供します。

セカンドバッテリーの充電をチェックする詳細に関しては、34ページを参照してください。

Dell QuickSet バッテリメーター

】 「を押して、QuickSet の **パッテリメーター** を表示します。

パッテリメーター 画面は、お使いのコンピュータのプライマリバッテリーおよびセカンドバッテ リーの現在の状況、充電レベル、および充電完了時間を表示します。

✓ 大モ:CD に書き込みをしている際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。

また、コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合、パッテリメーター 画面には、 充電レベルよびドッキングデバイスバッテリーの現状を表示する **バッテリのドッキング** タブが含 まれます。

パッテリメーター 画面では、以下のアイコンが表示されます。



- コンピュータまたはドッキングデバイスが、バッテリー電源で動作している。
- バッテリーが切れているまたはアイドル状態



- コンピュータまたはドッキングデバイスがコンセントに接続されていて、 AC 電源で動作している
- バッテリーの充電中



- コンピュータまたはドッキングデバイスがコンセントに接続されていて、 AC 電源で動作している
- バッテリーが挿入されていない、放電中、アイドル状態、または充電中である

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある () アイコンを右クリックして、ヘルプ をク リックします。

Microsoft Windows 電源メーター

Windows の電源メーターは、バッテリーの充電残量を示します。電源メーターを確認するには、 タスクバーの 📔 アイコンをダブルクリックします。 📲 🗷 🗕 タブの詳細に関しては、 『はじ めよう』ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、63ページを 参照してください。

コンピュータがコンセントに接続されている場合、 アイコンが表示されます。


充雷ゲージ

バッテリーを挿入する前に、バッテリーの充電ゲージにあるボタンを押すと、充電レベルインジ ケータライトが点灯します。各々のライトはバッテリーの総充電量の約20%を表します。たと えば、バッテリーの充電残量が 80 % なら 4 つのライトが点灯します。どのライトも点灯しない 場合、そのバッテリーは充電されていません。

機能ゲージ

バッテリーの動作時間は、充電される回数によって大きく左右されます。何百回も充電と放電を繰 り返したバッテリーは、充電量が減り、状態も悪くなります。バッテリー機能を確認するには、 バッテリー充電ゲージのステータスボタンを3秒以上押します。どのライトも点灯しない場合、 バッテリーの機能は良好で、初期の充電容量の80%以上を維持しています。各ライトは機能低 下の割合を示します。ライトが5つ点灯した場合、バッテリーの充電容量は60%以下になって いますので、バッテリーを交換した方が良いかもしれません。バッテリー駆動時間の詳細に関して は、95ページを参照してください。

バッテリーの低下を知らせる警告



バッテリーの低下を知らせる警告は、バッテリーの約90%を消費した時点で発せられます。コ ンピュータから、バッテリー駆動時間が残りわずかしかないことを知らせるブザーが 1 回鳴りま す。その間、スピーカーは定期的にビープ音を鳴らします。バッテリーを 2 つ取り付けている場 合は、バッテリーの低下を知らせる警告は、両方のバッテリーを合わせた充電残量が90%消費 されたことを意味します。バッテリーの残量が非常に少なくなると、コンピュータは自動的に休止 状態モードに入ります。バッテリ低下アラームの詳細に関しては、『はじめよう』ヘルプファイル を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、63 ページを参照してください。

バッテリーの充電



▼モ: 完全に切れてしまったバッテリーを AC アダプタで充電するには、コンピュータの電源が切れて いる場合で約1時間かかります。コンピュータの電源が入っている場合は、充電時間は長くなります。 バッテリーはコンピュータに取り付けたままにしておいても問題ありません。バッテリーの内部回路が 過剰充電を防ぎます。

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接続されているコンピュータにバッテリー を取り付けたりすると、コンピュータはバッテリーの充電状態と温度をチェックします。AC アダ プタはその後、必要に応じてバッテリーを充電し、充電を維持します。

バッテリーがコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュー 夕をコンセントに接続してもバッテリーが充電されない場合があります。

🐧 のライトが緑色と橙色を交互に繰り返して点滅させる場合は、バッテリーが高温すぎて充電 が開始できない状態です。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータの電源を抜いて、コン ピュータとバッテリーの温度を室温まで下げます。次に、コンピュータをコンセントに接続し、充 電を継続します。

バッテリーの問題の解決の詳細に関しては、32ページを参照してください。

バッテリーの取り外し

セカンドバッテリーの取り外しの詳細に関しては、32ページを参照してください。



↑↑ 警告:次の手順を実行する前に、コンピュータの電源を切り、コンピュータをコンセントから抜いて、 モデムを壁の電話コンセントから抜いてください。

- 1 コンピュータの電源が切れているか、休止状態モードでサスペンドされているか、あるいはコ ンセントに差し込まれていることを確認してください。
- 2 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキ ングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 3 コンピュータの下にあるバッテリーベイ(またはモジュールベイ)リリースラッチをスライド したまま保持し、ベイからバッテリーを取り外します。



バッテリーの取り付け

リリースラッチのカチッという感触が得られるまで、ベイにバッテリーを回し込みます。 セカンドバッテリーの取り付けの詳細に関しては、32ページを参照してください。

バッテリーの保管

長期間コンピュータを保管する場合は、バッテリーを取り外してください。バッテリーは、長期間 保管していると放電します。長期間保管後にコンピュータをお使いになるときは、完全にバッテ リーを再充電してください。

雷源の問題

電源ライトを確認します — 電源ライトが点灯または点滅している場合は、コンピュータに電源が入ってい ます。点滅している場合は、コンピュータがスタンバイモードに入っています。電源ボタンを押してスタンバ イモードを終了します。ライトが消灯している場合、電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。

バッテリーの温度を確認してください ― バッテリーの温度が0℃未満では、コンピュータは起動しま せん。

バッテリーを充電します — バッテリーが充電されていないことがあります。

1 バッテリーを取り付けなおします。

2AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続して使用します。

3 コンピュータの電源を入れます。

バッテリーステータスライトを確認します — バッテリーステータスライトが橙色に点滅しているか橙色 に点灯している場合は、バッテリーの充電が不足しているか、または充電されていません。コンピュータをコ ンセントに接続します。

バッテリーステータスライトが緑色と橙色に点滅している場合は、バッテリーが高温になっていて、充電でき ません。コンピュータの電源を切り(28ページを参照)、コンピュータをコンセントから抜き、コンピュータ とバッテリーを室温に戻します。

バッテリーステータスライトが橙色に速く点滅している場合は、バッテリーが不良である可能性があります。 デルへお問い合わせください(100ページを参照)。

コンセントを確認します — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

AC アダプタを確認します — AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場 合は、ライトが点灯しているかどうか確認します。

コンピュータを直接コンセントへ接続します ― お使いの電源保護装置、電源タップ、および延長コード を取り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。

電気的な妨害を除去します ― コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、また はその他の機器の電源を切ります。

電源のプロパティを調整します ― 『はじめよう』ヘルプファイルを参照するか、ヘルプとサポートセン ターで「スタンバイ」というキーワードを検索します。ヘルプファイルにアクセスするには、63ページを参 照してください。

メモリモジュールを再度取り付けます ― コンピュータの電源ライトは点灯しているのに、画面に何も表 示されない場合は、メモリモジュールを再度取り付けます(79ページを参照)。

モジュールベイについて

✓ メモ: モジュールベイでは、D シリーズのモジュールのみ使用可能です。

モジュールベイには、フロッピードライブ、CD ドライブ、CD-RW ドライブ、DVD ドライブ、 CD-RW/DVD ドライブ、DVD+RW、Dell TravelLite™ モジュール、セカンドバッテリー、セカ ンドハードドライブなどのデバイスを取り付けることができます。

✓ メモ: モジュールベイに取り付けているすべてのデバイス(セカンドバッテリーを除く)は、Dell D/Bay に取り付けることもできます。

お使いの Dell™ コンピュータには、出荷時にオプティカルドライブがモジュールベイに取り付け られています。ただし、オプティカルドライブにデバイスネジは取り付けられていません。別に梱 包されています。モジュールベイにデバイスを取り付ける際に、デバイスネジを取り付けてください。

▼モ: セキュリティの目的でコンピュータにモジュールを固定する場合を除いて、デバイスネジを取り 付ける必要はありません。

セカンドバッテリーの充電チェック

セカンドバッテリーを取り付ける前に、バッテリー充電ゲージのステータスボタンを押すと充電レ ベルインジケータライトが点灯します。各々のライトはバッテリーの総充電量の約20%を表し ます。たとえば、バッテリーの充雷残量が80%なら4つのライトが点灯します。どのライトも 点灯していない場合、バッテリーの充電残量が残っていないことになります。



コンピュータが停止中の場合のデバイスの 取り外しと取り付け

お使いのコンピュータには出荷時に、オプティカルドライブがモジュールベイに取り付けられてい ます。ただし、オプティカルドライブにデバイスネジは取り付けられていません。別に梱包されて います。モジュールベイにデバイスを取り付ける際に、デバイスネジを取り付けてください。



✓ メモ: セキュリティの目的でコンピュータにモジュールを固定する場合を除いて、デバイスネジを取り 付ける必要はありません。

デバイスネジが取り付けられていない場合

- した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。
- **1** デバイスリリースラッチを押します。



2 デバイスをモジュールベイから取り出します。



3 新しいデバイスをベイに挿入して、カチッという感触が持てるまでデバイスを押し込みます。

デバイスネジが取り付けられている場合

1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、 コンピュータをシャットダウンします(28ページを参照)。

- 2 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキ ングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- ➡ 注意:デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは、乾燥 した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。
- 3 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 4 1番のプラスドライバを使って、コンピュータの底面からデバイスネジを外します。
- 5 デバイスリリースラッチを押します。



6 デバイスをモジュールベイから取り出します。



- **注意:** デバイスをモジュールベイに取り付けてから、コンピュータをドッキングデバイスに接続し、コ ンピュータの雷源を入れます。
- 7 新しいデバイスをベイに挿入して、カチッという感触が持てるまでデバイスを押し込みます。
- 8 ドライブネジを取り付けます。
- **9** コンピュータの電源を入れます。

コンピュータが実行中の場合のデバイスの 取り外しと取り付け

▼モ:デバイスネジが取り付けられていない場合、コンピュータが動作していて、ドッキングデバイス に接続されている間でも、デバイスを取り外したり、取り付けたりできます。

お使いのコンピュータには出荷時に、オプティカルドライブがモジュールベイに取り付けられてい ます。ただし、オプティカルドライブにデバイスネジは取り付けられていません。別に梱包されて います。モジュールベイにデバイスを取り付ける際に、デバイスネジを取り付けてください。

ダモ: セキュリティの目的でコンピュータにモジュールを固定する場合を除いて、デバイスネジを取り 付ける必要はありません。

デバイスネジが取り付けられていない場合

- 1 タスクバーにある **ハードウェアの安全な取り外し** アイコンをダブルクリックします。
- 2 取り外すデバイスをクリックして、**停止** をクリックします。
- **注意:**デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは、乾燥 した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。
- 3 デバイスリリースラッチを押します。



4 デバイスをモジュールベイから取り出します。



- 5 新しいデバイスをベイに挿入して、カチッという感触が持てるまでデバイスを押し込みます。 Windows XP は自動的に新しいデバイスを認識します。
- 6 必要に応じて、パスワードを入力してコンピュータのロックを解除します。

デバイスネジが取り付けられている場合

- 1 タスクバーにある **ハードウェアの安全な取り外し** アイコンをダブルクリックします。
- 2 取り外すデバイスをクリックして、**停止** をクリックします。
- 3 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキ ングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- ➡ 注意:デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは、乾燥 した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。
- 4 1番のプラスドライバを使って、コンピュータの底面からデバイスネジを外します。
- 5 デバイスリリースラッチを押します。



6 デバイスをモジュールベイから取り出します。



- 7 新しいデバイスをベイに挿入し、カチッという感触が持てるまでデバイスを押し込んでから、 ネジを取り付けます。Windows XP は自動的に新しいデバイスを認識します。
- 8 必要に応じて、パスワードを入力してコンピュータのロックを解除します。

キーボードとタッチパッドの使い方

テンキーパッド



キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーの右側に青色で記されています。数字や記号を入 力するには、キーパッドが有効になっていることを確認し、 $\lceil h \rceil$ と入力するキーを押しま す。 🕤 のライトの点灯は、キーパッドが有効であることを示しています。

キーボードのショートカット

システム機能




バッテリー

CD または DVD トレイ

Fn F10	機能するには、Dell QuickSet が必要です。トレイをド
	ライブから取り出します。

ディスプレイ関連



無線通信(ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth™ を含む)

電力の管理

Esc Fn 選択した省電力モードを起動します。電量オプションの Suspend プロパティ ウィンドウの 詳細設定 タブでショートカッ トキーを設定できます。

スピーカー関連

Find を押して、ボリュームを調節します。 スピーカーから何も聞こえない場合、Fn

> Page Up Fn 内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場 合)の音量を上げます。

> 内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場 合)の音量を下げます。

> End X 内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場 合)を有効または無効にします。


Microsoft[®] Windows[®] ロゴキー関連

	すべてのウィンドウを最小化します。
↑ Shift M ₀	すべてのウィンドウを最大化します。
E	Windows エクスプローラを開きます。
R ■	ファイルを指定して実行 ダイアログボックスが開きます。
F	検察結果 ダイアログボックスが開きます。
Ctrl F	検察結果ーコンピュータ ダイアログボックスが開きます (ネットワークに接続している場合)。
Pause Break	システムのプロパティ ダイアログボックスが開きます。

文字繰り返しレートなどのキーボードの動作を調整するには、コントロールパネル を開いて、プ リンタとその他のハードウェア をクリックしてから、キーボード をクリックします。

タッチパッド

タッチパッドは、指の圧力と動きを検知して画面のカーソルを動かします。マウスの機能と同じよ うに、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができます。



- カーソルを動かすには、タッチパッド上でそっと指をスライドします。
- オブジェクトを選択するには、タッチパッドの表面を軽く1回たたくか、または親指で左の タッチパッドボタンを押します。
- オブジェクトを選択して移動(あるいはドラッグ)するには、カーソルをオブジェクト上に動 かし、タッチパッドを指で軽く一回叩き、二回目は指をタッチパッド上に留めます。2回目にた たいたときにタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドの表面で指をスライドし てオブジェクトを移動させます。
- オブジェクトをダブルクリックするには、ダブルクリックするオブジェクトにカーソルを合わ。 せて、タッチパッド上を2回たたくか、または親指で左のタッチパッドボタンを2回押します。

タッチパッドのカスタマイズ

マウスのプロパティ ウィンドウを使って、タッチパッドを無効にしたり設定を調整したりするこ とができます。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**プリンタとその他のハー ドウェア** をクリックします。**マウス** をクリックします。
- 2 **マウスのプロパティ** ウィンドウでは、以下のことができます。
 - **デバイスの表択** タブをクリックして、タッチパッドを無効にします。
 - **ポインタ** タブをクリックして、タッチパッドの設定を調節します。
- 3 希望の設定を選択して、適用をクリックします。
- 4 OK をクリックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。

タッチパッドまたはマウスの問題

タッチパッドの設定を確認します ―

- 1 スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、プリンタとその他のハードウェア をク リックします。
- 2 **マウス** をクリックします。
- 3 設定を変更してみます。

マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します ―

- 1 コンピュータをシャットダウンします(28 ページを参照)。
- 2マウスを外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- 4 Windows デスクトップで、タッチパッドを使用してカーソルを動かし、アイコンを選択して開きます。

タッチパッドが正常に動作する場合は、マウスが不良の可能性があります。

タッチパッドドライバを再インストールします — 72 ページを参照してください。

外付けキーボードの問題

キーボードケーブルを確認します ― コンピュータをシャットダウンします (28 ページを参照)。キー ボードケーブルを外して、損傷していないか確認します。

キーボード延長ケーブルを使用している場合は、延長ケーブルを外してキーボードを直接コンピュータに接続 します。

外付けキーボードを確認します ―

- 1 コンピュータの電源を切り、1 分待ってから再度コンピュータの電源を入れます。
- 2 起動ルーチン中にキーボード上の NumLock、CapsLock、および Scroll Lock ライトの点滅状態を確認しま
- 3 Windows[®] デスクトップから、**スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム、アクセサリ** の順にポイ ントして、**メモ帳** をクリックします。
- 4 外付けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。

これらの手順が確認できない場合は、外付けキーボードに問題がある可能性があります。

問題が外付けのキーボードにあるかどうかを検証するには、内蔵キーボードを調べます ――

- 1 コンピュータの電源を切ります。
- 2 外付けキーボードを取り外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。

- 4 Windows デスクトップから、スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム、アクセサリ の順にポイン トして、メモ帳 をクリックします。
- 5 内蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。

内蔵キーボードでは文字が表示されるのに外付けキーボードでは表示されない場合は、外付けキーボードに問 題がある可能性があります。デルにお問い合わせください(100ページを参照)。

✓ メモ:外付けキーボードを接続した場合、内蔵キーボードはそのまますべての機能を使用できます。

入力時の問題

テンキーパッドを無効にします — 文字の代わりに数字が表示される場合は、Num LK を押して テンキーパッドを無効にします。Num Lock のライトが点灯していないことを確認します。

CD、DVD、および その他のマルチメディアの使い方

CD および DVD のコピー

ダモ:CD または DVD を作成する際は、著作権法に基づいていることを確認してください。

本項は、CD-R、CD-RW、DVD+RW、DVD+R、または DVD/CD-RW コンボドライブを備えた コンピュータにだけ適用されます。

以下の手順では、CD または DVD を完全にコピーする方法について説明します。Sonic RecordNow は、コンピュータ上のオーディオファイルから CD を作成したり、MP3 CD の作成 などの目的にも使用できます。Sonic RecordNow の手順については、コンピュータに付属の Sonic RecordNow のマニュアルを参照してください。Sonic RecordNow を開き、ウィンドウ の右上にある疑問符(?)のアイコンをクリックし、RecordNow のヘルプ または **RecordNow チュートリアル** をクリックします。

CD または DVD のコピーの仕方



✓ メモ:お使いのコンピュータに DVD/CD-RW コンボドライブが備わっていて、書き込みについて過去に 問題があった場合は、Sonic サポートサイト (sonicjapan.co.jp/support) から入手できるソフトウェ アパッチを確認してください。

現時点では、次の5つのDVD書き込み可能ディスクフォーマットが使用できます。DVD+R、 DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM です。Dell™ コンピュータにインストールされて いる DVD 書き込み可能ドライブでは、DVD+R および DVD+RW メディアへの書き込みと、 DVD-R および DVD-RW メディアへの読み取りが行えますが、DVD-RAM メディアへの書き込 みはできず、読み取りもできない場合があります。市販されているホームシアターシステム用の DVD プレイヤーには、5 つのフォーマットをすべて読み取れるものとそうでないものがあります。

- メモ:市販の DVD の大部分は著作権のプロテクションがかかっており、Sonic RecordNow を使用して コピーすることはできません。
 - 1 スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム → Sonic→ RecordNow!→ **RecordNow!** をポイントします。
 - 2 コピーする CD または DVD の種類に応じて、オーディオタブまたはデータタブのいずれかをク リックします。
 - 3 **パックアップ** をクリックします。
 - **4 CD** または **DVD** をコピーするには、
 - CD または DVD ドライブが 1 つしかない場合、設定が正しいことを確認し、**バックアップ** をクリックします。コンピュータがソース CD または DVD を読み取り、コンピュータの ハードドライブの一時フォルダにコピーします。 プロンプトが表示されたら、CD または DVD ドライブに空の CD または DVD を挿入し、 OK をクリックします。

CD または DVD ドライブが 2 つある場合、ソース CD または DVD を入れたドライブを選 択し、**パックアップ** をクリックします。コンピュータがソース CD または DVD のデータ を空の CD または DVD にコピーします。

ソース CD または DVD のコピーが終了すると、作成された CD または DVD は自動的に出てきます。

空の CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+RW の使用

この CD-RW ドライブは、2 タイプの記録メディア、CD-R および CD-RW (高速 CD-RW を含 む) に書き込むことができます。音楽や永久保存データファイルを記録するには、空の CD-R を 使用してください。CD-R の作成後、記録方法を変更しない限り、この CD-R を上書きすることは できません(詳細に関しては、Sonic のマニュアルを参照してください)。CD に書き込んだり、 CD のデータを消去、上書き、またはアップデートするには、空の CD-RW を使用してください。 この DVD 書き込み可能ドライブは、4 タイプの記録メディア、CD-R、CD-RW(高速 CD-RW) を含む)、DVD+R、DVD+RW に書き込むことができます。大量の情報を永久保存するには、空 の DVD+R を使用します。 DVD+R ディスクを作成した後で、そのディスクに再度書き込むこと ができるかどうかは、そのディスクが「終了済み」または「クローズ済み」(ディスク作成プロセ スの最終段階)かどうかによって異なります。ディスク上の情報を後で消去、書き換え、または更 新する場合は、空の DVD+RW を使用してください。

便利なヒント

- Sonic RecordNow を開始し、RecordNow プロジェクトを開いた後であれば、Microsoft® Windows® Explorer を使用してファイルを CD-R または CD-RW にドラッグ&ドロップする ことができます。
- コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再生させるには、CD-R を使用する必要があります。 CD-RW はほとんどの自宅または車のステレオで再生することはできません。
- Sonic RecordNow を使用して、オーディオ DVD を作成することはできません。
- 音楽用 MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアがインストール されたコンピュータでのみ再生できます。
- 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。たとえば、650 MB の ファイルを 650 MB の空の CD にコピーしないでください。CD-RW ドライブは、記録の最終 段階で 1 MB または 2 MB の空きがあることが必要です。
- CD への記録について操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してください。CD-RW なら、失敗しても CD-RW のデータを消去してやりなおすことができます。空の CD-RW ディスクを使用して、空の CD-R ディスクに恒久的にプロジェクトを記録する前に、音楽ファ イルプロジェクトをテストすることもできます。

詳細に関しては、Sonic サポートサイト sonicjapan.co.jp/support を参照してください。

テレビまたはオーディオデバイスへのコンピュータの接続

ダモ: テレビまたはその他のオーディオデバイスとコンピュータを接続するビデオケーブルとオーディ オケーブルは、お使いのコンピュータには付属していません。必要なケーブルは、お近くの電気店でお 買い求めください。コンポジット TV 出力アダプタケーブルは、Dell からお買い求めいただけます。


お使いのテレビには、5 ビデオ入力コネクタまたはコンポジットビデオ入力コネクタのいずれかが あります。テレビで使用可能なコネクタのタイプによって、市販の 5 ビデオケーブルまたはコン ポジットビデオケーブルを使用してコンピュータをテレビに接続できます。コンポジットビデオ入 カコネクタレかないテレビの場合は、デル製のコンポジット TV 出力アダプタケーブルも使用する 必要があります。

コンピュータの側面にあるオーディオコネクタは、市販のオーディオケーブルを使って、コン ピュータをテレビまたはオーディオデバイスに接続することができます。

✓ メモ: どの方法をお使いになるかを決める際の参考として、各サブセクションのはじめにある接続の組 み合わせ図を参照してください。

コンピュータとテレビをビデオケーブルおよびオーディオケーブルで接続し終わったら、コン ピュータでテレビが機能するようにコンピュータを有効にする必要があります。「テレビの表示設 定を有効にする」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認し ます。


Sビデオ接続



- 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 S ビデオケーブルの一端をコンピュータの S ビデオテレビ出力コネクタに差し込みます。





- 3 S ビデオケーブルのもう片方の端を、テレビの S ビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 4 コネクタが 1 つ付いている方のオーディオケーブルの端を、コンピュータのヘッドフォンコネ クタに差し込みます。




- 5 もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビまたは他のオーディ オデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 6 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コ ンピュータの電源を入れます。
- 7 「テレビの表示設定を有効にする」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作し ていることを確認します。

コンポジットビデオの接続





- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポジット TV 出力アダプタケーブルをコンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。




3 コンポジットビデオケーブルの片方の端を、コンポジット TV 出力アダプタケーブルのコンポ ジットビデオ入力コネクタに差し込みます。



4 コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入力コネクタに 差し込みます。

5 コネクタが 1 つ付いている方のオーディオケーブルの端を、コンピュータのヘッドフォンコネ クタに差し込みます。



- 6 もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビまたは他のオーディ オデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コ ンピュータの電源を入れます。
- 8 「テレビの表示設定を有効にする」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作し ていることを確認します。

テレビの表示設定を有効にする

コンピュータには、ATI ビデオコントローラカード、NVIDIA ビデオコントローラカード、または 内蔵ビデオコントローラが付属している場合があります。以下の中から、お使いのコンピュータに 取り付けられているビデオコントローラに対応したサブセクションを参照してください。

ATI ビデオコントローラカード

- ✓ メモ:表示設定を有効にする前に、テレビが適切に接続されているか確認します。
- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- **2 デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
- 3 **コントロールパネルを置んで実行します** にある **画面** をクリックします。
- 4 設定 タブをクリックし、詳細設定 をクリックします。
- **5 一** タブをクリックします。
- **6 TV** ボタンの左上の角をクリックして、テレビを有効にします。
- **7 OK** をクリックします。

NVIDIA ビデオコントローラカード

- ✓ メモ:表示設定を有効にする前に、テレビが適切に接続されているか確認します。
- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- **2 デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
- 3 **コントロールパネルを置んで実行します** にある **画面** をクリックします。
- 4 設定 タブをクリックし、詳細設定 をクリックします。
- 5 Nvidia GeForce タブをクリックします。
- 6 メニューの左側から、nView をクリックします。
- 7 **クローン** をクリックして TV を有効にします。
- 8 適用 をクリックします。
- 9 **OK** をクリックして、設定の変更を確定します。
- **10 はい** をクリックし、新しい設定を保存します。
- **11 OK** をクリックします。

家庭用および企業用ネットワークの セットアップ

ネットワークアダプタへの接続

コンピュータをネットワークに接続する前に、お使いのコンピュータにネットワークアダプタが取 り付けられていること、およびネットワークケーブルが接続されていることが必要です。 ネットワークケーブルを接続するには...

- 1 ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタに接続します。
- ✓ メモ: ケーブルをカチッと所定の位置に収まるまで差し込みます。次に、ケーブルを軽く引いて、ケー
- 2 ネットワークケーブルのもう一方の端を、壁のネットワークジャックなどのネットワーク接続 デバイスに接続します。
- ✓ メモ:ネットワークケーブルを電話ジャックに接続しないでください。



ネットワークセットアップウィザード

Microsoft[®] Windows[®] XP 家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイル、プリンタ、また はインターネット接続を共有するための手順を案内するネットワークセットアップウィザードがあ ります。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム** \rightarrow **アクセサリ** \rightarrow **温信** とポイントして、 ネットワークセットアップウィザード をクリックします。
- 2 ネットワークセットアップウィザードの開始 の画面で、次へ をクリックします。
- 3 ネットワーク作成のチェックリスト をクリックします。
- メモ:インターネットに直接接続しているという接続方法を選択すると、Windows XP に設置されてい る内蔵ファイアウォールを使用することができます。
- **4** チェックリストの項目を完了し、必要な準備を行います。
- 5 ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面に表示される指示に従います。

ネットワークの問題

ネットワークケーブルのコネクタを確認します ― ネットワークケーブルのコネクタがコンピュータにあ るオプションのコネクタと、壁のネットワークジャックにしっかりと接続されているか確認します。

ネットワークコネクタのネットワークインジケータを確認します ― 緑色に点灯している場合は、ネッ トワークの接続に問題はありません。緑色に点灯していない場合は、ネットワークケーブルを取り替えてみま す。橙色に点灯している場合、オプションのネットワークアダプタドライバが起動して、アダプタが検出され ています。

コンピュータを再起動します ― もう一度、ネットワークにログインしなおしてみます。

ネットワーク管理者に連絡します ― ネットワークへの接続設定が正しいか、またネットワークが正常に 機能しているかどうかネットワーク管理者に確認します。


無線 LAN への接続

ダモ:このようなネットワーキング手順は、Bluetooth™ や携帯電話製品には適用されません。

ネットワークタイプの判断

▼モ:ほとんどのワイヤレスネットワークは、インフラタイプです。

ワイヤレスネットワークは、インフラネットワークとアドホックネットワークという 2 つのカテ ゴリに分類できます。インフラネットワークは、ルーターまたはアクセスポイントを使用して、複 数のコンピュータを接続します。 アドホックネットワークは、ルーターやアクセスポイントを使 用せず、相互にブロードキャストするコンピュータで構成されています。



Microsoft® Windows® XP でのワイヤレスネットワークへの接続

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するための専用のソフトウェアとドライ バが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされています。ソフトウェアが削除されている か破損している場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーズガイドにある手順に従ってく ださい。このユーザーズガイドは、『Drivers and Utilities CD』(コンピュータに同梱) の 「User's Guides-Network ユーザーズガイド」カテゴリにあります。ユーザーズガイドは、デル サポートサイト(support.ip.dell.com)からも入手できます。

- 1 スタート ボタンをクリックして コントロールパネル をクリックし、クラシック表示に切り着え **る**をクリックします。
- 2 **ネットワーク接続** をダブルクリックします。
- 3 **ワイヤレスネットワーク接続** をクリックします。 **ワイヤレスネットワーク接続** アイコンがハイライトされます。
- 4 左側のペイン内の ネットワークタスク の下で、この接続の設定を変更する をクリックします。 **ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ** ウィンドウが表示されます。
- 5 **ワイヤレスネットワーク** タブをクリックします。
- メモ:コンピュータが検知できるワイヤレスネットワークの名前が、利用できるネットワーク にリスト されます。

- **6 追加** をクリックします。 **ワイヤレスネットワークのプロパティ** ウィンドウが表示されます。
- ✓ メモ: WPA で保護されたネットワークを使用しているのに、アソシエーション タブに WPA を選択する オプションが表示されない場合は、WPA ワイヤレスセキュリティアップデートを Microsoft のサポート サイトからダウンロードします。
- 7 ネットワークの名前を ネットワーク名 (SSID) フィールドに入力します。
- 8 セキュリティ設定を行う必要がない場合は、手順9に進みます。 セキュリティ設定を行うよう選択した場合は(オプション)、58ページの「セキュリティ設定 (オプション)」に進みます。
- **9 OK** をクリックします。 新しいネットワーク名が **優先するネットワーク** フィールドに表示され、ネットワークセット アップが完了します。

セキュリティ設定(オプション)

ネットワークのセキュリティ設定に基づいて、次の接続オプションから 1 つを選択します。

- WEP (Wired Equivalent Protocol) セキュリティ要件を持つネットワークに接続する
- WPA(Wi-Fi Protected Access)セキュリティ要件を持つネットワークに接続する
- ✓ メモ:ネットワークセキュリティ設定は、ご利用のネットワーク固有のものです。デルではこの情報を お知らせすることはできません。

WEP (Wired Equivalent Protocol) セキュリティ要件を持つネットワークに接続する

- 1 **個先するネットワーク** フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をクリックします。
- 2 **プロパティ** をクリックします。
- 3 **ネットワーク電影** ドロップダウンメニューから、**聞いています** を選択します。 Dell ワイヤレスネットワークソフトウェアの旧バージョンでは、ドロップダウンメニューが用 意されていないものもあります。旧バージョンをご使用の場合は、データの暗号化(WEP 有 **効)** チェックボックスをクリックしてチェックを付け、手順 5 に進んでください。
- 4 **データの暗号化** ドロップダウンメニューから、WEP を選択します。
- 5 ワイヤレスネットワークでネットワークキー(パスワードなど)が不要な場合は、手順9に進 んでください。
- 6 **キーは自動的に提供される** というラベルの付いたチェックボックスをクリックしてチェックを 外します。
- 7 WEP ネットワークキーを **ネットワークキー** フィールドに入力します。
- 8 WEP ネットワークキーを再度 **ネットワークキーの確認** フィールドに入力します。
- **9 OK** をクリックします。
- ✓ メモ: コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。

ネットワークのセットアップが完了しました。

WPA (Wi-Fi Protected Access) セキュリティ要件を持つネットワークに接続する

次の手順は、WPA ネットワークに接続するための基本的な手順です。ネットワークでユーザー 名、パスワード、またはドメインの設定が必要な場合は、ワイヤレスネットワークカードの『ユー ザーズガイド』に記載されているセットアップ手順を参照してください。

- ✓ メモ: WPA プロトコルでは、自分のワイヤレスネットワークのネットワーク認証設定およびデータ暗号 化設定を把握しておく必要があります。また、WPA 保護ネットワークでは、ネットワークキー、コー ザー名、パスワード、およびドメイン名などの特別な設定が必要な場合があります。
- 1 **優先するネットワーク** フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をクリックします。
- 2 **プロパティ** をクリックします。
- 3 **ネットワーク回転** ドロップダウンメニューから、ネットワーク認証タイプを選択します。 WPA で保護されたネットワークを使用しているのに、アソシエーション タブに WPA を選択 するオプションが表示されない場合は、WPA ワイヤレスセキュリティアップデートを Microsoft のサポートサイトからダウンロードします。
- 4 **データの暗号化** ドロップダウンメニューから、データ暗号化タイプを選択します。
- 5 キーが必要なワイヤレスネットワークの場合は、キーは自動的に提供される。チェックボックス をクリックして、チェックを外します。
- 6 WPA ネットワークキーを **ネットワークキー** フィールドに入力します。
- 7 WPA ネットワークキーを再度 **ネットワークキーの確認入力** に入力します。
- **8 OK** をクリックします。
- ✓ メモ:コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。

ネットワークのセットアップが完了しました。


問題の解決


解決方法の検索

問題が起きたとき、解決方法を見つけるのが困難な場合があります。そのような場合は、下の図を 使用して、解決方法を説明しているページを参照してください。



メモ:外付けデバイスに問題がある場合は、デバイスのマニュアルを参照するか、そのデバイスの製造 元にお問い合わせください。





ヘルプのアクセス

『はじめよう』ヘルプファイルにアクセスするには ―

- 1スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2 ユーザーズガイドおよびシステムガイド をクリックして、ユーザーズガイド をク リックします。
- 3『**はじめよう**』ヘルプファイルをクリックします。

ヘルプにアクセスするには ―

- 1スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2問題に関連する用語や文節をボックスに入力して、矢印アイコンをクリックしま at.
- 3問題に関連するトピックをクリックします。
- 4 画面で示されている手順に従います。

エラーメッセージ

メッセージが一覧にない場合は、オペレーティングシステムのマニュアル、またはメッセージが表 示された際に実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライブに入りません ― 指定の ディスクにコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。またはディスクがいっ ばいで入りません。他のディスクにコピーするか容量の大きなディスクを使用しま す。

ファイル名には次の文字は使用できません: ¥ /: * ? " < > | — これらの記 号をファイル名に使用しないでください。

起動用メディアを挿入します -- オペレーティングシステムが起動ディスク用以 外のフロッピーディスクまたは CD で起動しようとしています。起動フロッピー ディスクまたは CD を挿入します。

非システムディスクまたはディスクエラーです — フロッピードライブにフ ロッピーディスクが挿入されています。フロッピーディスクを取り出して、コン ピュータを再起動します。

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じても **う一度やり直します** ― 開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィ ンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。

オペレーティングシステムが見つかりません ― デルにお問い合わせください (100 ページを参照)。


必要な、DLL ファイルが見つかりません ― 実行しようとしているプログラム に必要なファイルがありません。プログラムを削除してから、再インストールしま

- **1 スタート** ボタンをクリックします。
- 2 コントロールパネル をクリックします。
- 3 プログラムの追加と削除 をクリックします。
- 4 削除したいプログラムを選択します。
- 5 脚除 ボタンまたは **変更と**脚除 ボタンをクリックし、画面の指示メッセージに従い ます。
- 6 インストール手順については、プログラムに付属されているマニュアルを参照して ください。

X:\ にアクセスできません。デバイスの準備ができていません ― ドライブに ディスクを入れ、もう一度試してみます。

ビデオとディスプレイの問題

画面に何も表示されない場合



▼モ:お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高い解像度を必要とするプログラムをご使用の場 合は、外付けモニターをコンピュータに取り付けることをお勧めします。

- 夕に電源が入っています。
- (¹) のライトが点滅している場合は、コンピュータがスタンバイモードに入って います。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。
- (¹) のライトが消灯している場合は、電源ボタンを押します。
- (') のライトが点灯している場合は、電源管理の設定により画面の電源が切れて いる可能性があります。

任意のキーを押してみるか、またはカーソルを移動してスタンバイモードを終了し ます。

バッテリーを確認します ― コンピュータをバッテリーで動作している場合は、 充電されたバッテリーの残量が消耗されています。AC アダプタを使ってコン ピュータをコンセントに接続して、コンピュータの電源を入れます。

コンセントを確認します — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題が ないか確認します。

AC アダプタを確認します — AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC ア ダプタにライトがある場合は、ライトが点灯していることを確認します。

コンピュータを直接コンセントへ接続します ― お使いの電源保護装置、電源 タップ、および延長コードを取り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。 ヘルプファイルにアクセスするには、63ページを参照してください。

電源のプロパティを調整します ― ヘルプファイルとサポートセンターで「ス タンバイ」というキーワードを検索します。ヘルプファイルのアクセス方法につい ては、63 ページを参照してください。

画面モードを切り替えます ― コンピュータが外付けモニターに接続されている

場合、Fn

 $ar{\it F8}_{\it CRT/LCD}$ を押して画面モードをディスプレイに切り換えます。

画面が見づらい場合

輝度を調節します ― 輝度の調節の手順については、『はじめよう』ヘルプファイ ル を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、63 ページを参照し てください。

サブウーハーをコンピュータまたはモニターから離します ― 外付けスピー カーにサブウーハーが備わっている場合は、サブウーハーをコンピュータまたは外 付けモニターから 60 センチ以上離します。

電気的な妨害を除去します ― コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光 灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ります。

コンピュータの向きを変えます — 画質低下の原因となる日光の反射を避けます。

WINDOWS のディスプレイ設定を調節します ―

- 1 スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
- 2 **デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
- 3 変更したいエリアをクリックするか、■面 アイコンをクリックします。
- 4 **国面の課金度** と **国面の色** で、別の設定にしてみます。

「エラーメッセージ」を参照してください ― エラーメッセージが表示される場 合、63 ページを参照してください。

画面の一部しか表示されない場合

外付けモニターを接続します ―

- 1 コンピュータの電源を切り、外付けモニターをコンピュータに接続します。
- 2 コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを 調整します。

外付けモニターが動作する場合は、コンピュータのディスプレイが不良の可能性が あります。デルにお問い合わせください(100ページを参照)。

スキャナの問題

電源ケーブル接続を確認します ― スキャナーの電源ケーブルがコンセントに しっかりと接続され、スキャナーの電源が入っていることを確認します。

スキャナーケーブル接続を確認します ― スキャナーケーブルがコンピュータ とスキャナーにしっかりと接続されていることを確認します。

スキャナーのロックを解除します ― スキャナーに固定タブやボタンがある場 合は、ロックが解除されていることを確認します。

スキャナードライバを再インストールします — 手順については、スキャナー に付属しているマニュアルを参照してください。


ドライブの問題

メモ:フロッピーディスクへのファイルの保存に関する情報については、『はじめよう』ヘルプファイル を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、63ページを参照してください。

フロッピードライブにファイルを保存できない場合

WINDOWS® がドライブを認識しているかどうか確認します ― スタートボ タンをクリックして、**マイコンピュータ** をクリックします。ドライブが表示されな い場合は、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスの除去を行 います。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。 起動ディスクを挿入してコンピュータを再起動します。 🖯 ライトが点滅して、通常 の動作を示しているかどうかを確認します。

ディスクが書き込み禁止になっていないことを確認します ― 書き込み禁止 になっているディスクにデータを保存することはできません。次の図を参照してく ださい。



別のフロッピーディスクを使用します ― 元のディスクに問題のないことを確 認するために、別のディスクを入れます。

ドライブを再び取り付けます ―

- 1 開いているファイルを保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、 コンピュータをシャットダウンします。
- 2ドライブをモジュールベイから取り外します。手順については、34ページを参照 してください。
- 3ドライブを再度取り付けます。
- 4 コンピュータの電源を入れます。

ドライブをクリーニングします ― クリーニングの手順については、『はじめよ う』ヘルプファイルの「コンピュータをクリーニングする」を参照してください。 ヘルプファイルにアクセスするには、63ページを参照してください。

ハードドライブに問題がある場合

コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます ― ハードドライ ブが高温になっているため、オペレーティングシステムが起動しないことがありま す。コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます。

ドライブのエラーを確認します ―

- 1スタート ボタンをクリックして、マイコンピュータ をクリックします。
- 2 エラーが残っているかどうか調べるドライブのドライブ文字(ローカルディスク) を右クリックして、プロパティ をクリックします。
- 3 **ツール** タブをクリックします。
- 4 **エラーチェック** で、チェックする をクリックします。
- 5 開始 をクリックします。

PC カードの問題

PC カードを確認します — PC カードが正しくコネクタに挿入されているか確認 します。

WINDOWS®でカードが検出されているかどうか確認します — Windows のタス クバーにある ハードウェアの安全な取り外し アイコンをダブルクリックします。 カードが一覧表示されていることを確認します。

デルから購入した PC カードに問題がある場合 ― デルにお問い合わせくださ い(100ページを参照)。

デル以外から購入した PC カードに問題がある場合 — PC カードの製造元に お問い合わせください。

全般的なプログラムの問題

プログラムが壊れた場合



✓ メモ:通常、ソフトウェアのインストール手順は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD に 収録されています。

プログラムに付属のマニュアルを参照します ― 多くのソフトウェアメーカー は、問題の解決方法をウェブサイトに掲載しています。プログラムが正しくインス トールおよび設定されていることを確認します。必要に応じて、プログラムを再イ ンストールします。

プログラムが応答しなくなった場合

プログラムを終了します ―

Esc 1 Ctrl 1 Shift Suspend を同時に押します。

2 アプリケーション タブをクリックして、反応がなくなったプログラムを選択しま す。

3 **タスクの終了** をクリックします。

エラーメッセージが表示される場合

「エラーメッセージ」を見なおします ― メッセージを調べて、適切な処置を行 います。ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

E- メールの問題

インターネットへの接続を確認します — E-メールプログラム Outlook Express を起動し、ファイル をクリックします。オフライン作業 にチェックマーク が付いている場合は、チェックマークをクリックしてチェックを外してからイン ターネットに接続します。

コンピュータが濡れてしまった場合

- ↑↑ 警告:この手順は、必ず安全であることを確認した上で実行してください。コンピュータがコンセント に接続されている場合は、回路ブレーカーで AC 雷源をオフにしてから、電源ケーブルを抜くことをお勧 めします。濡れたケーブルを通電しているコンセントから抜くときは細心の注意を払ってください。
 - 1 コンピュータをシャットダウンします(28ページを参照)。コンピュータから AC アダプタを 抜き、電源コンセントから AC アダプタを外します。
 - 2 コンピュータに接続されている外付けデバイスの電源を切り、各外付けデバイスの電源ケーブ ルを外した上で、コンピュータから取り外します。
 - 3 コンピュータ背面にある塗装されていない金属製のコネクタに触れて、身体の静電気を除去し ます。
 - 4 モジュールベイデバイスを取り外し、取り付けられているすべての PC カードを取り外して、安 全な場所に置いて乾燥させます。
 - **5** バッテリーを取り外します。
 - 6 バッテリーを拭いてから、安全な場所に置いて乾燥させます。
 - 7 ハードドライブを取り外します(89ページを参照)。
 - **8** メモリモジュールを取り外します(79ページを参照)。
 - 9 ディスプレイを開き、コンピュータの右側を上にした状態で2冊の本や、それに代わる支えに なる物の上に置いて、コンピュータ周辺環境を循環させます。室温で乾燥した場所にコンピュー 夕を置き、24時間以上乾燥させます。

- 注意:乾燥時間を短くするため、ヘアードライヤーまたはファンなどの人工的な手段は用いないでくだ。
- 警告:感電を防ぐため、コンピュータが完全に乾いていることを確認してから、次の手順に進んでくだ さい。
- 10 コンピュータ背面にある塗装されていない金属製のコネクタに触れて、身体の静電気を除去し
- 11 メモリモジュール、メモリモジュールカバー、およびネジを取り付けます。
- 12 ハードドライブを取り付けます。
- 13 取り外したモジュールベイデバイスおよび PC カードを取り付けます。
- 14 バッテリーを取り付けます。
- 15 コンピュータの電源を入れて、コンピュータが正しく動作しているかどうか確認します。

コンピュータが起動しない場合や、どのコンポーネントが損傷を受けたのかわからない場合は、デ ルにお問い合わせください(100ページを参照)。

コンピュータを落下または損傷させた場合

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、 コンピュータをシャットダウンします(28ページを参照)。
- **2** コンピュータおよびコンセントから AC アダプタを外します。
- 3 コンピュータに接続されている外付けデバイスの電源を切り、各外付けデバイスの電源ケーブ ルを外した上で、コンピュータから取り外します。
- 4 バッテリーを取り外して、再度取り付けます。
- **5** コンピュータの電源を入れます。

コンピュータが起動しない場合や、どのコンポーネントが損傷を受けたのかわからない場合は、デ ルにお問い合わせください (100ページを参照)。

その他の技術的な問題の解決

デルサポートウェブサイトへアクセスします — 一般的な使用方法、インス トールおよびトラブルシューティングに関するご質問については support.jp.dell.com にアクセスします。Dell でサポートするハードウェアお よびソフトウェアの説明については、『サービス&サポートのご案内』を参照してく ださい。

E-メールサポート — support.ip.dell.com にアクセスし、**テクニカルサ** ポートへのお問い合わせ 欄にある E- メールサポート をクリックします。 画面左下 に E-メールサポートのリンクが表示され、そこから技術的な質問や問い合わせを送 信できます。デルでサポートするハードウェアおよびソフトウェアの説明について は、『サービス&サポートのご案内』を参照してください。

デルにお問い合わせください — Dell™ サポートサイトで問題が解決しない場 合は、デルのテクニカルサポートにお雷話でお問い合わせください(100ページを 参照)。デルでサポートするハードウェアおよびソフトウェアの説明については、 『サービス&サポートのご案内』を参照してください。

ドライバ

ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべての デバイスにはドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目を果たします。 各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。 お使いの Dell コンピュータには、出荷時に必要なドライバおよびユーティリティがすでにインス トールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。

注意: 『Drivers and Utilities CD』は、お使いのコンピュータに搭載されていないオペレーティングシス テムのドライバも含まれている場合があります。インストールするソフトウェアがオペレーティングシ ステムに適切なものであることを確認してください。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft® Windows® オペレーティングシステム に付属しています。次の場合に、ドライバをインストールする必要があります。

- オペレーティングシステムのアップグレード
- オペレーティングシステムの再インストール
- 新しいデバイスの接続または取り付け

ドライバの識別

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを判断し、必 要に応じてドライバをアップデートしてください。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 作業する分野を選びます にある、パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- **3 システム** をクリックします。
- 4 システムのプロパティ ウィンドウの **ハードウェア** タブをクリックします。
- 5 **デバイスマネージャ** をクリックします。
- 6 一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符(「!]の付いた黄色い丸)が付いている ものがないか確認します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合は、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのイ ンストールが必要になる場合があります。

ドライバと ユーティリティの再インストール

 注意: デルサポートウェブサイト support.jp.dell.com および『Drivers and Utilities CD』では、 Dell™ コンピュータに適切なドライバを提供しています。その他の媒体からのドライバをインストール した場合は、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

Windows XP デバイス ドライバのロールバック

新たにドライバをインストールまたはアップデートしたためにシステムが不安定になった場合は、 Windows XP のデバイスドライバのロールバックにより、以前にインストールしたバージョンの デバイスドライバに置き換えることができます。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 作業する分野を選びます にある、パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- **3 システム** をクリックします。
- 4 システムのプロパティ ウィンドウの **ハードウェア** タブをクリックします。
- 5 **デバイスマネージャ** をクリックします。
- 6 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから、プロパティをクリックし ます。
- **7 ドライバ**タブをクリックします。
- 8 **ドライバのロールバック** をクリックします。

デバイスドライバのロールバックで問題が解決しない場合、「システムの復元(74ページの「シ ステムの復元の使い方」を参照)」を使用して、オペレーティングシステムを新しいデバイスドラ イバがインストールされる前の動作状態に戻してみます。

『Drivers and Utilities CD』の使い方

デバイスドライバのロールバックまたは システム復元(74 ページの「システムの復元の使い方」 を参照)で問題を解決できない場合、『Drivers and Utilities CD』からドライバを再インストー ルします。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2** 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。

ほとんどの場合は、CD は自動的に実行されます。実行されない場合、Windows エクスプ ローラを起動し、CD ドライブのディレクトリをクリックして CD の内容を表示し、次に autorcd.exe ファイルをダブルクリックします。CD を初めて使用する場合は、セットアップ ファイルをインストールするよう表示されることがあります。**OK** をクリックして、画面の指 示に従って続行します。

- 3 ツールバーの 言語 ドロップダウンメニューから、ドライバまたはユーティリティに適切な言語 (利用可能な場合)をクリックします。「Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうござ います」画面が表示されます。
- **4 次へ** をクリックします。
 - CD が自動的にハードウェアをスキャンし、コンピュータで使用されているドライバとユーティ リティを検出します。
- **5 CD** がハードウェアのスキャンを終了したら、他のドライバやユーティリティも検出できます。 検察基準 で、システムモデル、オペレーティングシステム および トピック のドロップダウン メニューから適切なカテゴリを選びます。
 - コンピュータで使用される特定のドライバとユーティリティのリンクが表示されます。
- 6 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストールするドライバま たはユーティリティについての情報を表示します。
- 7 **インストール** ボタン (表示されている場合) をクリックして、ドライバまたはユーティリティ のインストールを開始します。画面の指示に従ってインストールを完了します。

インストール ボタンが表示されない場合は、自動インストールを選択できません。インストー ル手順については、該当する以下の手順を参照するか、または 解源 をクリックして展開手順に 従い、readme ファイルを参照してください。

ドライバファイルへ移動するよう指示された場合は、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレ クトリをクリックして、そのドライバに関連するファイルを表示します。

Windows XP 用のドライバの手動再インストール

- 1 前のセクションで述べたように、お使いのハードドライブにドライバファイルを解凍したら、 **スタート** ボタンをクリックして、**マイコンピュータ** を右クリックします。
- 2 **プロパティ** をクリックします。
- 3 **ハードウェア** タブをクリックして、**デバイスマネージャ** をクリックします。
- 4 ドライバをインストールするデバイスのタイプをダブルクリックします(たとえば、モデム)。
- 5 インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 6 **ドライパ** タブをクリックして、**ドライパの更新** をクリックします。
- 7 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)をクリックして、次へをクリックします。
- 8 参照をクリックして、あらかじめドライバファイルを解凍していた場所を参照します。
- 9 適切なドライバの名前が表示されたら、次へをクリックします。

10 鬼了 をクリックして、コンピュータを再起動します。

システムの復元の使い方

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムは、システムの復元を提供しています。 システムの復元を使って、ハードウェア、ソフトウェア、または他のシステム設定への変更が原因 でコンピュータの動作に不具合が生じた場合は、(データファイルに影響を与えずに)以前の動作 状態に戻すことができます。システムの復元の使い方については、Windows のヘルプを参照し てください。

➡ 注意:データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイ ルを監視したり、データファイルを復元したりできません。

復元ポイントの作成

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 システムの復元 をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従ってください。

コンピュータを以前の動作状態に復元する

- **注意:**お使いのコンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存して 開い、開いているプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまで、いかなる ファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **システムツール** とポイン トしてから、システムの復元 をクリックします。
- 2 **コンピュータを以前の状態に復元する**が選択されていることを確認して、**次へ**をクリックします。
- 3 コンピュータを復元したいカレンダーの日付をクリックします。 **復元ポイントの選択** 画面に、復元ポイントが選べるカレンダーが表示されます。復元ポイント が利用できる日付は太字で表示されます。
- **4** 復元ポイントを選択して、**次へ** をクリックします。 カレンダーに復元ポイントが1つしか表示されない場合は、その復元ポイントが自動的に選択 されます。2つ以上の復元ポイントが利用可能な場合は、希望の復元ポイントをクリックします。
- **5 次へ**をクリックします。 システムの復元がデータの収集を完了したら、復元は完了しました 画面が表示され、コン ピュータが自動的に再起動します。
- 6 コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。 復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使用してこの手順を繰り返すか、復元を元 に戻します。

最後のシステムの復元を元に戻す

- 注意:最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行 中のプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたは プログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **システムツール** とポイン トしてから、**システムの復元** をクリックします。

- 2 以前の復元を取り消す を選択して、次へ をクリックします。
- 3 次へ をクリックします。 **システムの復元** 画面が表示され、コンピュータが再起動します。
- **4** コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。

システムの復元の有効化

200 MB しか空容量のないハードディスクに Windows XP を再インストールした場合は、シス テムの復元は自動的に無効に設定されています。システムの復元が有効になっているか確認するに は、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **パフォーマンスとメンテナンス** をクリックします。
- **3 システム** をクリックします。
- 4 **システムの復元** タブをクリックします。
- 5 システムの復元を無効にするにチェックマークが付いていないことを確認します。

Microsoft[®] Windows[®] XP の再インストール

再インストールする前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステ ムを再インストールする場合、Windows XP のドライバのロールバックを試してみます (72 ページを参照)。デバイスドライバのロールバックで問題が解決しない場合、システムの復元 (75ページを参照)を使用して、新しいデバイスドライバをインストールする前の稼動状態にオペ レーティングシステムを戻します。

Windows XP の再インストール

Windows XP を再インストールするには、次項にあるすべての手順を記載されている順番に実行 します。

再インストール処理を完了するには、 $1 \sim 2$ 時間かかることがあります。オペレーティングシステ ムを再インストールした後、デバイスドライバ、ウイルス保護プログラム、およびその他のソフト ウェアを再インストールする必要があります。

- 注意:『オペレーティングシステム CD』は、Windows XP の再インストールのオプションを提供しま す。オプションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプログラムに影響を 与える可能性があります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り、 Windows XP は再インストールしないでください。
- 注意: Windows XP とのコンフリクトを防ぐため、システムにインストールされているアンチウイルス ソフトウェアを無効にしてから Windows XP を再インストールしてください。手順については、ソフト ウェアに付属されているマニュアルを参照してください。

『オペレーティングシステム CD』からの起動

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 『オペレーティングシステム CD』を挿入します。自動的にプログラムが起動する場合、次の手 順に進む前にプログラムを終了します。
- 3 スタートメニュー(28ページを参照)からコンピュータをシャットダウンして、コンピュータ を再起動します。

- **4 DELL™** ロゴが表示されたらすぐに ^{F12} を押します。 オペレーティングシステムのロゴが表示された場合は、Windows のデスクトップが表示され るのを待ってから、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。
- 5 矢印キーを使って CD-ROM を選択し、 ← Enter を押します。
- 6 Press any key to boot from CD というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。

Windows XP のセットアップ

- 1 セットアップの開始 画面が表示されたら、 ← Enter を押します。
- 2 Microsoft Windows **ライセンス契約** 画面の内容を読み、キーボードの 「FB RETILICAL を押して、 ライセンス契約に同意します。
- 3 お使いのコンピュータにすでに Windows XP がインストールされていて、現在の Windows XP データを復元したい場合は、r と入力して修復オプションを選び、ドライブから CD を取り 出します。
- 4 新たに Windows XP をインストールする場合、「Esc Surgoon」を押して新しい Windows XP をインス トールするオプションを選択します。
- 5 ← Enter を押して、ハイライトされたパーティションを選び(推奨)、画面の指示に従います。
- ✓ メモ:ハードドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は異なります。 Windows XP セットアップ 画面が表示され、Windows XP は、ファイルのコピーおよびデ バイスのインストールを開始します。コンピュータは自動的に再起動します。
- 注意:次のメッセージが表示される場合、キーは押さないでください。Press any key to boot from the CD
 - 6 地域と言語のオプション 画面が表示されたら、地域の設定を必要に応じてカスタマイズし、次 **∧** をクリックします。
- 7 ソフトウェアの個人用設定 画面で、名前と会社名(オプション)を入力して、次へ をクリック
- 8 Windows XP Home Edition を再インストールする場合は、コンピュータ名はなんですか? ウィンドウが表示されたらコンピュータ名を入力(または表示の名前を承認)し、次へをク リックします。

Windows XP Professional を再インストールする場合は、コンピュータと Administrator ウィンドウが表示されたらコンピュータ名およびパスワードを入力(または表示の名前を承認) し、**次へ** をクリックします。

- 9 **モデム情報** 画面が表示される場合、必要な情報を入力して **次へ** をクリックします。
- 10 日付と時刻の設定 ウィンドウに日付、時刻を入力し、次へ をクリックします。
- 11 **ネットワークの設定** 画面が表示されたら、**標準設定** をクリックして、**次へ** をクリックします。
- 12 Windows XP Professional の再インストール中に、ネットワーク設定についてより詳しい情 報を求められたら、該当する項目を入力します。設定がわからない場合は、デフォルトの選択 肢を選んでください。

Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポーネントをインストールし、コンピュー 夕を設定します。コンピュータが自動的に再起動されます。

- ▲ 注意:次のメッセージが表示される場合、キーは押さないでください。Press any key to boot
- **13 Microsoft Windows へようこそ** 画面が表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 14 インターネットに接続する方法を指定してくださいというメッセージが表示されたら、省略を クリックします。
- 15 Microsoft にユーザー登録する準備は出来ましたか? 画面が表示されたら、いいえ、今日は **ユーザー登録しません** を選択し、**次へ** をクリックします。
- 16 このコンピュータを使うユーザーを指定してください 画面が表示されたら、最大 5 人のユー ザーを入力できます。**次へ** をクリックします。
- 17 **完了** をクリックしてセットアップを完了し、ドライブから CD を取り出します。

ドライバおよびソフトウェアの再インストール

- **1** 適切なドライバを再インストールします(72 ページを参照)。
- 2 アンチウイルスソフトウェアを再インストールします。手順については、ソフトウェアに付属 されているマニュアルを参照してください。
- 3 その他のソフトウェアプログラムを再インストールします。手順については、ソフトウェアに 付属しているマニュアルを参照してください。

部品の拡張および交換

本項に書かれている手順には、細めのプラスドライバが必要です。

メモリの増設

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができ ます。お使いのコンピュータに対応するメモリの情報については、91ページを参照してください。 必ずお使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けてください。

✓ メモ:デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証範囲に含まれます。


- ↑
 「警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド』の安全に関する指示に従ってください。 1 コンピュータカバーを傷つけないように、平らな作業台を使用し、台の上を片付けます。
- 2 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、 コンピュータをシャットダウンします(28ページを参照)。
- 3 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキ ングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- **4** コンピュータをコンセントから外します。
- **5** 10~20 秒待ってから、接続されているすべてのデバイスを取り外します。
- 6 取り付けられている PC カード、バッテリー、およびモジュールベイのデバイスをすべて取り外 します。
- 注意: コンポーネントおよびカードはその端を持ち、ピンや接点には触れないでください。コンピュー 夕背面の金属製のコネクタに触れて、身体の静電気を除去します。この手順を実行している間は、定期 的に身体の静電気を除去してください。

7 コンピュータを裏返し、メモリモジュールカバーから固定ネジを緩めて、カバーを取り外します。




➡ 注意:メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるため。 にツールを使用しないでください。

- 8 メモリモジュールを取り付けなおすには、現在あるモジュールを取り外さなければなりません。
 - a メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先 で慎重に広げます。
 - **b** モジュールをコネクタから取り外します。



「DIMMA」のラベルの付いているコネクタに取り付け、次に「DIMMB」のラベルの付いているコネクタ に取り付けます。コネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールは **45** 度の角度で差し込んでください。

- 9 身体の静電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取り付けます。
- ダモ:メモリモジュールが正しく取り付けられていない場合は、コンピュータは正常に起動しません。 この場合は、エラーメッセージは表示されません。
 - a モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせます。
- 注意:モジュールは切り込みのある短い方の端だけを持つようにしてください。外側の長い方のエッジ を押さないでください。
 - b モジュールの切り込みのある短い方の端を持ち、モジュールのエッジをコネクタにしっか り差し込み、カチッというまでモジュールを同し下げます。カチッという感触が得られな い場合は、モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。



10 カバーを取り付けます。



■ 注意:カバーが閉めにくい場合、モジュールを取り外して、もう一度取り付けます。無理にカバーを閉 じると、コンピュータを破損する恐れがあります。



- 11 バッテリーをバッテリーベイに取り付けるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコン セントに接続します。
- 12 コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。 コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、**スタート** ボタンをクリックし、**ヘル ブとサポート** をクリックして、**コンピュータの情報** をクリックします。

ミニ PCI カードの取り付け



/// 警告 ; FCC 規則では、ユーザーが 5 GHz(802.11a, 802.11a/b, 802.11a/b/g)ワイヤレス LAN ミニ PCI カー ドを取り付けることを厳しく禁止しています。いかなる状態でも、ユーザーはこのようなデバイスを取 り付けないようにしてください。訓練を受けたデルサービス担当員のみが、5 GHz 帯ワイヤレス LAN ミ ニ PCI カードの取り付けを承認されています。

2.4 GHz (802.11b, 802.11b/g) ミニ PCI カードの取り付けや取り外しを行う場合は、下記の手順に従って ください。ノートブックコンピュータでの使用を承認された製品のみをインストールできます。承認さ れたミニ PCI カードはデルでもご購入いただけます。



✓ メモ: 2.4 GHz ワイヤレス LAN PC カードは、ユーザーによって取り外し、取り付けが可能です。

警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド』の安全に関する指示に従ってくださ


お使いのコンピュータで使用するミニ PCI カードを注文された場合は、カードはすでに取り付け られています。

1 コンピュータカバーを傷つけないように、平らな作業台を使用し、台の上を片付けます。

- 2 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、 コンピュータをシャットダウンします(28ページを参照)。
- 3 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキ ングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- **4** コンピュータをコンセントから外します。
- **5** 10~20 秒待ってから、接続されているすべてのデバイスを取り外します。
- 6 取り付けられている PC カード、バッテリー、およびモジュールベイのデバイスをすべて取り外 します。
- ➡ 注意:コンポーネントおよびカードはその端を持ち、ピンや接点には触れないでください。コンピュー 夕背面の金属製のコネクタに触れて、身体の静電気を除去します。この手順を実行している間は、定期 的に身体の静電気を除去してください。
- 7 コンピュータを裏返します。
- **8** ミニ PCI カード / モデムカバーの拘束ネジを緩めてカバーを取り外します。




- 9 ミニ PCI カードがまだ取り付けられていない場合は、手順 10 に進みます。ミニ PCI カードを 交換する場合は、既存のカードを取り外します。
 - a ミニ PCI カードを、取り付けられているすべてのケーブルから取り外します。
 - b ミニ PCI カードを取り外すには、カードがわずかに浮き上がるまで金属製の固定タブを広 げます。
 - c ミニ PCI カードをコネクタから持ち上げます。



- 注意: ミニ PCI カードの損傷を避けるため、カードの上や下に決してケーブルを置かないでください。 □ 注意:コネクタは、正しく取り付けられるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、コネクタを確 認しカードを再調整してください。
- 10 ミニ PCI カードをコネクタに対して 45 度の角度に合わせ、カチッという感触が得られるまで ミニ PCI カードをコネクタのほうに押し込みます。





12 カバーを元の位置に戻してネジを締めます。

モデムの交換


コンピュータの注文時にオプションのモデムも注文された場合は、出荷時にモデムが取り付けられ ています。



- 注意:コンポーネントおよびカードはその端を持ち、ピンや接点には触れないでください。
- 1 コンピュータカバーを傷つけないように、平らな作業台を使用し、台の上を片付けます。
- 2 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。コ ンピュータをシャットダウンします(28ページを参照)。
- **3** コンピュータがドッキングされている場合、ドッキングを解除します。
- 4 コンピュータをコンセントから外します。
- **5** 10~20 秒待ったあと、接続されているすべてのデバイスを外します。
- **6** 取り付けられているすべての PC カード、バッテリー、デバイスを取り外します。
- 7 コンピュータ背面にある金属製のコネクタに触れて身体の静電気を除去します。この手順を実 行している間は、定期的に身体の静電気を除去してください。
- **8** コンピュータを裏返し、ミニ PCI カード / モデムカバーから固定ネジを緩めます。



- 9 モデムが取り付けられていない場合、手順 10 に進みます。モデムを交換する場合、既存のモデ ムを取り外します。
 - a モデムをシステム基板に固定しているネジを外して、横に置きます。
 - b 取り付けられているプルタブをまっすぐ持ち上げ、モデムをシステム基板上のコネクタか ら引き上げて、モデムケーブルを取り外します。



- 10 モデムケーブルをモデムに取り付けます。
- ➡ 注意:ケーブルコネクタは、正しく取り付けられるよう設計されています。無理に接続しないでください。
- 11 モデムをネジ穴に合わせ、システム基板のコネクタに押し込みます。
- 12 ネジを取り付けて、モデムをシステム基板に固定します。

ハードドライブの交換

- **▼モ:** Microsoft® Windows® オペレーティングシステムをインストールするには、『オペレーティング システム CD』が必要です。また、新しいハードドライブにドライバおよびユーティリティをインストー ルするには、お使いのコンピュータ用の『Drivers and Utilities CD』が必要です。
- 警告:ドライブがまだ熱いうちにハードドライブをコンピュータから取り外す場合は、ハードドライブ の金属製のハウジングに手を触れないでください。
- 警告:コンピュータ内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド』の安全に関する指示をお読みください。
- 注意:データの損失を回避するため、コンピュータの電源を切ります(28ページを参照)。コンピュー タの電源が入っているとき、スタンバイモードのとき、または休止状態モードのときにハードドライブ を取り外さないでください。
- 注意:ハードドライブは大変壊れやすく、わずかにぶつけただけでもドライブが損傷を受ける場合があ ります。
- メモ:デルではデル製品以外のハードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行ってお りません。

ハードドライブベイのハードドライブを交換するには、次の手順を実行します。

- 1 コンピュータカバーを傷つけないように、平らな作業台を使用し、台の上を片付けます。
- 2 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、 コンピュータをシャットダウンします(28ページを参照)。
- 3 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキ ングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 4 コンピュータをコンセントから外します。
- **5** 10~20 秒待ってから、接続されているすべてのデバイスを取り外します。
- 6 取り付けられている PC カード、バッテリー、およびモジュールベイのデバイスをすべて取り外 します。
- 注意:コンポーネントおよびカードはその端を持ち、ピンや接点には触れないでください。コンピュー 夕背面の金属製のコネクタに触れて、身体の静電気を除去します。この手順を実行している間は、定期 的に身体の静雷気を除去してください。

7 コンピュータを裏返し、ハードドライブのネジを外します。



- ➡ 注意:ハードドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保護用静電気防止パッケージに保管
- 8 ハードドライブをコンピュータから引き出します。
- 9 新しいドライブを梱包から取り出します。 ハードドライブを保管するためや持ち運ぶために、梱包を保管しておいてください。
- 注意:ドライブを所定の位置に挿入するには、均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネク 夕が損傷する恐れがあります。
- **10** ハードドライブが完全にベイに収まるまでスライドします。
- 11 ネジを取り付けて、締めます。
- 12 『オペレーティングシステム CD』を使って、コンピュータで使用するオペレーティングシステ ムをインストールします(75ページを参照)。
- 13 『Drivers and Utilities CD』を使用して、コンピュータで使用するドライバおよびユーティリ ティをインストールします(72ページを参照)。

付録

仕様

マイクロプロセッサ	
マイクロプロセッサの種類	Intel [®] Mobile Pentium [®] M
L1 キャッシュ	32 KB(内蔵)
L2 キャッシュ	
1.3 GHz \sim 1.7 GHz	1 MB
1.8 GHz 以上	2 Mb
外付けバスの周波数	400 MHz
1448	
システム情報	
システムチップセット	Intel 855PM
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	64 ビット
マイクロプロセッサアドレスバス幅	32 ビット
PC カード	
カードバスコントローラ	TI4510 カードバスコントローラ
PC カードコネクタ	タイプ I またはタイプ II のカードを 1 枚 サポート
サポートするカード	3.3 V および 5 V
PC カードコネクタサイズ	68 ピン
データ幅(最大)	PCMCIA 16 ビット カードバス 32 ビット

付録 | 91

メモリ	
メモリモジュールコネクタ	ユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケット × 2
メモリモジュールの容量	256 MB、512 MB、および 1024 MB
メモリのタイプ	333 MHz DDR SDRAM (PC2700)
標準メモリ	256 MB
最大搭載メモリ	2 GB
ポートとコネクタ	
ビデオ	15 ピンコネクタ(メス)
オーディオ	マイクミニコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカーミニコネクタ
USB	4 ピン USB 2.0 準拠コネクタ × 2
S ビデオ TV 出力	S ビデオおよびコンポジットビデオ用の 7 ピンミニ DIN コネクタ
≅= PCI	タイプ IIIA ミニ PCI カードスロット
モデム	RJ-11 ポート
ネットワークアダプタ	RJ-45 ポート
通信	
モデム:	
タイプ	v.92 56K MDC
コントローラ	ソフトモデム
インタフェース	内部 AC '97 バス
ネットワークアダプタ	システム基板にある 10/100 Ethernet LAN
ワイヤレス	内蔵の Mini PCl Wi-Fi および Bluetooth™ ワイヤレスサポート(オプション)

ビデオ	
ビデオタイプ	32 ビット高速ハードウェア (NVIDIA GeForce FX Go 5200)、
	64 ビット高速ハードウェア (NVIDIA GeForce FX Go 5200 and ATI Mobility Radeon 9000)または、
	128 ビット高速ハードウェア (NVIDIA GeForce4 4200 Go、NVIDIA GeForce FX Go5650、または ATI Mobility Radeon 9600)
データバス	4 倍速 AGP
ビデオコントローラ	ATI Mobility Radeon 9000、ATI Mobility Radeon 9600、NVIDIA GeForce4 4200 Go、NVIDIA GeForce FX Go 5200 または NVIDIA GeForce FX Go5650
ビデオメモリ	32 MB (ATI Mobility Radeon 9000 および NVIDIA GeForce FX Go 5200)、
	64 MB(NVIDIA GeForce FX Go 5200 および NVIDIA GeForce4 4200 Go)または、
	128 MB(ATI Mobility Radeon 9600 および NVIDIA GeForce FX Go5650)
LCD インタフェース	LVDS
テレビサポート	S ビデオおよびコンポジットモードでの NTSC または PAL
オーディオ	
オーディオタイプ	Intel AC '97
ステレオ変換	20 ビット(ステレオ DA 変換) 18 ビット(ステレオ AD 変換)
インタフェース:	
内蔵	AC '97
外部	マイクミニコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカーミニコネクタ
スピーカー	4 Ω スピーカー × 2
内蔵スピーカーアンプ	2 W チャネル(4 Ω)
ボリュームコントロール	ショートカットキーまたは プログラムメニュー

ディスプレイ	
タイプ(アクティブマトリクス TFT)	WUXGA、WSXGA+、および WXGA
寸法	
縦幅	222.5 mm
横幅	344.5 mm
対角線	391.2 mm
最大解像度	1920 x 1200 (WUXGA) 1680 x 1050 (WSXGA+) 1280 x 800 (WXGA)
応答時間 (標準)	立ち下がり、35ミリ秒(最大)
リフレッシュレート	60 Hz
動作角度	0 ° (閉じた状態)~ 180 °
作動角度	
水平方向	±65°
垂直方向	±50°
ピクセルピッチ	0.1725 (WUXGA) 0.1971 (WSXGA+) 0.2588 (WXGA)
消費電力:	
バックライトのパネル(標準)	5.5 W
コントロール	輝度はショートカットキーによって調節可能
キーボード	
丰一数	87 (アメリカ、カナダ)、88 (ヨーロッパ)、 91 (日本)
キーストローク	$2.7 \text{ mm} \pm 0.3 \text{ mm}$
キースペース	19.05 mm \pm 0.3 mm
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字

タッチパッド

X/Y 位置解像度

(グラフィックテーブルモード) 240 cpi

寸法

横幅 64.88 mm のセンサー感知領域

縦幅 48.88 mm の長方形

バッテリー

タイプ 9 セル「スマート」リチウムイオン

(72 WHr)

寸法

 長さ
 222.8 mm

 縦幅
 22.5 mm

 横幅
 67 mm

重量 0.48 kg 電圧 11.1 VDC

コンピュータが切れている場合の充電 約 1.75 時間 で 80 パーセント充電

時間

動作時間 約3~4時間。特定の電力を多く必要とする

状況の元では、著しく短縮されます。

寿命(概算) 300 サイクル(充電/放電)

温度範囲

動作時 $0\sim35\,$ $\mathbb C$ 保管時 $-40\sim65\,$ $\mathbb C$

AC アダプタ	
入力電圧	$90{\sim}264 ext{VAC}$
入力電流(最大)	1.7 A
入力周波数	47 \sim 63 Hz
出力電流	3.34 A(常時 65 W) 4.62 A(常時 90 W)
出力電圧	65 W (標準) または 90 W
定格出力電圧	19.5 VDC
寸法	
縦幅	28.2 mm (65 W) 27.94 mm (90 W)
横幅	57.9 mm (65 W) 58.42 mm (90 W)
長さ	137.2 mm (65 W) 133.85 mm (90 W)
重量(ケーブル含む)	0.34 kg (65 W) 0.4 kg (90 W)
温度範囲	
動作時	0 ∼ 35 ℃
保管時	–40 ∼ 65 °C
サイズと重量	
縦幅	38 mm
横幅	359 mm
長さ	274 mm
重量:	
トラベルモジュールおよび 72 WHr バッテリーを取り付けた場合	3.13 kg
CD ドライブおよび 72 WHr バッテリーを取り付けた場合	3.27 kg

環境

温度範囲

動作時 $0\sim35\,$ $\mathbb C$ 保管時 $-40\sim65\,$ $\mathbb C$

相対湿度(最大)

動作時 $10 \sim 90$ % (結露しないこと) 保管時 $5 \sim 95$ % (結露しないこと)

最大振動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用したとき):

動作時 0.66 GRMS保管時 1.30 GRMS

最大衝撃(ヘッド固定位置のハードドライブと 2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定したとき):

動作時 122 G 保管時 163 G

高度(最大):

動作時 $-15.2 \sim 3,048 \text{ m}$ 保管時 $-15.2 \sim 10,668 \text{ m}$

標準設定

概要

以下のような場合に、セットアップユーティリティを使用します。

- ユーザーが選択可能な機能(たとえば、コンピュータのパスワード)を設定または変更する場合
- システムのメモリ容量など現在の設定情報を確認する場合

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報 とオプション設定を確認します。後で参照できるように、画面の情報を控えておいてください。

✓ メモ:オペレーティングシステムによってセットアップユーティリティで利用できるほとんどのオプ ションが自動的に設定され、セットアップユーティリティで設定したオプションを無効にします。 External Hot Key オプションは例外で、セットアップユーティリティからのみ有効または無効に設定 できます。オペレーティングシステムの設定機能の詳細に関しては、Windows のヘルプとサポートセン ターを参照してください。

セットアップユーティリティ画面では、以下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設 定が表示されます。

- システム設定
- 起動順序
- 起動設定およびドッキングデバイス構成の設定
- 基本デバイス構成の設定
- システムセキュリティおよびハードドライブのパスワード設定
- □ 注意: 熟練したコンピュータのユーザーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された場合 を除き、このプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作 しなくなる可能性があります。

セットアップユーティリティ画面の表示

- 1 コンピュータの電源を入れます(またはコンピュータを再起動します)。
- 2 DELL™ のロゴが表示されたらすぐに を押します。Dell ロゴの表示と、キーを押すタイ ミングが合わず Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるま で待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンしてもう一度やり直します。

セットアップユーティリティ画面

各画面で、セットアップオプションは左側にリストされます。各オプションの右側には、オプションの設定またはオプションの数値が表示されています。画面に明るい色で表示されているオプションの設定は、変更することができます。コンピュータで自動設定され、変更できないオプションは、明るさを抑えた色で表示されています。

画面の右上角には、現在ハイライト表示されているオプションについての説明が表示されています。 画面の右下角には、コンピュータのシステム情報が表示されています。 画面の下部には、セット アップユーティリティで使用できるキーの機能が表示されています。

通常使用するオプション

特定のオプションでは、新しい設定を有効にするためにコンピュータを再起動する必要があります。

起動順序の変更

起動順序は、オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータに知らせます。セットアップユーティリティの Boot Order ページを使って、起動順序を管理し、デバイスを有効または無効にできます。

✓ メモ: 一回のみ起動順序を変更するには、100 ページを参照してください。

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデバイスの全般的なリストが表示されます。以下のような項目がありますが、これ以外の項目が表示されることもあります。

- Diskette Drive
- Modular bay HDD
- Internal HDD
- CD/DVD/CD-RW drive

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスをリストの先頭からスキャンし、オペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステムを起動します。

起動デバイスを制御するには、 ↑ または ↓ ⇒ キーを押して、デバイスを選び (ハイライト表示し)、デバイスを有効または無効にしたり、一覧の順序を変更したりできます。

- デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示して、Space bar
 押します。有効なアイテムは白く表示され、左側に小さな三角形が表示されます。無効なアイテムは青色または暗く表示され、三角形は付いていません。
- デバイス一覧の順番を変更するには、デバイスをハイライト表示して、 $\begin{bmatrix} u&_4 \end{bmatrix}$ または $\begin{bmatrix} D&_1 \end{bmatrix}$ (大文字と小文字を区別しない)を押して、ハイライト表示されたデバイスを上または下に動かします。

新しい起動順序は、変更を保存し、セットアップユーティリティを終了するとすぐに有効になります。

一回きりの起動の実行

セットアップユーティリティを起動せずに一回だけの起動順序が設定できます。(ハードドライブ 上の診断ユーティリティパーティションにある Dell Diagnostics (診断) プログラムを起動する ためにこの手順を使うこともできます。)

- 1 コンピュータの電源を切ります。
- 2 コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキ ングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 3 コンピュータをコンセントに接続します。
- 4 コンピュータの電源を入れます。DELL のロゴが表示されたらすぐに ロゴの表示と、キーを押すタイミングが合わず Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう 一度やり直します。
- 5 起動デバイス一覧が表示される場合、起動したいデバイスをハイライト表示して、 を押します。

コンピュータは選択されたデバイスを起動します。

次回コンピュータを再起動するときは、以前の起動順序に戻ります。

プリンタモードの変更

ダモ:この設定の変更は、コンピュータがドッキングステーションに接続されている場合にのみ有効です。 パラレルコネクタに接続されているプリンタ、またはデバイスのタイプに合わせて、Parallel Mode オプションを設定します。使用する正しいモードを確認するには、デバイスに付属のマ ニュアルを参照してください。

Parallel Mode を Disabled に設定すると、パラレルポートとポートの LPT アドレスが無効に なり、コンピュータのリソースが空くので、別のデバイスが使用できるようになります。

COM ポートの変更

ダモ:この設定の変更は、コンピュータがドッキングステーションに接続されている場合にのみ有効です。 Serial Port を使って、シリアルポートの COM アドレスをマップしたり、シリアルポートとア ドレスを無効にしたりできます。コンピュータのリソースが空くので、別のデバイスが使用できる ようになります。

デルへのお問い合わせ

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。

- www.dell.com/jp
- support.jp.dell.com (テクニカルサポート)

メモ:フリーコールは、サービスを提供している国内でのみご利用になれます。

デルへお問い合わせになる場合は、次の表の電子アドレス、電話番号、およびコードをご利用くだ さい。国際電話のかけ方については、国内または国際電話会社にお問い合わせください。

国 (市) 国際電話アクセスコード 国番号市外局番	部署名またはサービス地域、 ウェブサイトおよび電子メールアドレス	市内番号 フリーコール
日本(川崎)	Web サイト: support.jp.dell.com	
国際電話アクセスコード: 001 国番号: 81	テクニカルサポート(Dimension™ お よび Inspiron™)	フリーコール: 0120-198-226
市外局番: 44	日本国外のテクニカルサポート (Dimension および Inspiron)	81-44-520-1435
	Fax 情報サービス	044-556-3490
	24 時間納期情報案内サービス	044-556-3801
	カスタマーケア	044-556-4240
	ビジネスセールス本部(従業員数 400 人未満)	044-556-1465
	法人営業本部(従業員数 400 人以上)	044-556-3433
	エンタープライズ営業本部(従業員 数 3500 人以上)	044-556-3430
	官公庁 / 研究・教育機関 / 医療機関セールス	044-556-1469
	デルグローバルジャパン	044-556-3469
	個人のお客様	044-556-1760
	代表	044-556-4300

索引

C CD, 47 オペレーティングシステム , 9	PC カードスロット システム表示, 15 解説, 15	お オーディオコネクタ システム表示,15
CD のコピー CD のコピーの仕方,47 便利なヒント,48 一般情報,47	R RAM メモリを参照	解説, 15 オーディオデバイス 接続, 49 『オペレーティングシステム CD』, 9
D ©Drivers and Utilities CD®, 7 DVD, 47	S S ビデオ TV 出力コネクタ システム表示,18 解説,18	インストールの手引き,9 オペレーティングシステムの再 インストール Windows XP,75
E E- メール 問題の解決 , 69	U UPS, 27 USB コネクタ システム表示, 18 解説, 18	か 解決方法の検索,61 き キーパッド
I IEEE 1394 コネクタ システム表示, 15 解説, 15 IRQ コンフリクト, 75 M Microsoft Windows ラベル, 8	W Windows XP 再インストール,75 システムの復元,74 デバイス ドライバの ロールバック,72 ヘルプ,63 ヘルプとサポートセンター,9	テンキー,41 キーボード システム表示,13 ショートカット,42 入力時の問題,46 解説,13 問題の解決,46 キーボードステータスライト システム表示,14 解説,14
P PC カード 問題の解決,68	い インターネット接続 オプション , 22 セットアップ , 22 バージョン情報 , 22	く クラッシュ , 68

ت	す	つ
コンピュータ	スピーカー	通気孔
クラッシュ , 68 仕様 , 91	システム表示 , 13 解説 , 13	システム表示 , 19 解説 , 19
コンピュータのシャットダウン, 28		
コンフリクト	반	τ
ドライバ,72	セキュリティケーブルスロット システム表示 , 16-17 解説 , 16-17	ディスプレイ システム表示 , l l 解説 , l l
ੱ	接続	ディスプレイラッチ
サージプロテクタ,27	オーディオデバイス,49	システム表示,11
サービスタグ,8	接続する テレビ , 49	解説 , 11 デバイス ドライバの
再インストール	セットアップ図,8	ロールバック,72
Windows XP, 75 ドライバ , 72	セットアップユーティリティ	デバイスステータスライト
サポート	表示,98	解説 , 12
デルへのお問い合わせ,101	目的,98 画面,98-99 通常使用するオプション,99	デバイスリリースラッチ システム表示 , 17 解説 , 17
L		デル
システム仕様,91	₹	お問い合わせ,101 サポートサイト,9
システムの復元 , 74	ソフトウェア	デルサポート規定 $_{100}$
システム表示 左側面図,15	ソフトウェアの再インストール , 72	テレビ 接続 , 1 9
右側面図,16	問題の解決,68	電源
正面,11	損傷コンピュータ	コンピュータのシャットダウン
底面,17 底面図,20	テスト,70	,28 ¹⁹⁹⁵
背面,Î7		問題の解決,32 電源ボタン
情報の検索マニュアル,7	た	もぶパタン システム表示,11
仕様、システム,91	タッチパッド , 44	解説,11
診断 『Drivers and Utilities CD』,	カスタマイズ,45	電力 電源促業社器 27
7	システム表示,13 解説,13	電源保護装置,27

لح は 応答しない,69 ドッキングデバイスラッチ ハードウェア クラッシュ,68 ドライバ,71 システム表示,20 問題の解決.68 解説,20 ハードドライブ フロッピードライブ ドライバ 交換,89 問題の解決,66 再インストール,72 システム表示, 16, 20 定義,71 解説, 16, 20 トラブルシューティング,72 『はじめよう』ヘルプファイル ^ [ResourceCD], 7 アクセス,63 ドライブ ヘルプとサポートセンター,9 バッテリー ハードドライブを参照,89 機能ゲージ,31 ヘルプファイル,8 問題の解決,66 システム表示,20 アクセス,63 トラブルシューティング 充電,31 充電ゲージ,31 E-メールの問題, 69 PC カードの問題, 68 充電チェック,30 ま 性能,29 Windows XP ∅ 再インストール,75 電源メーター、30 マニュアル コンフリクト,75 取り付け,32 オンライン,9 取り外し,32 システムの復元,74 セットアップ図,8 バッテリーの低下を知らせる スキャナの問題,66 デバイス,7 説明,61 警告,31 ヘルプファイル,8 外付けキーボードの問題,46 保管,32 ResourceCD₁, 7 デバイス ドライバの 解説,20 『オーナーズマニュアル』,7 ロールバック,72 電源の問題,32 ドライバ,71 S 入力時の問題、46 み ネットワークの問題,56 ビデオコネクタ ミニ PCI カード プログラムが応答しなくなる、 システム表示,19 取り付け,83 69 解説,19 プログラムのクラッシュ , 68 ミニ PCI カード、モデム、および 表示ラッチボタン フロッピーディスクに メモリモジュールカバー システム表示,13 保存できない、66 システム表示,20 解説、13 ヘルプとサポートセンター,9 解説,20 落下または損傷コンピュータ, 70 濡れたコンピュータ,69 ふ む ファン システム表示,20 無線 LAN への接続,57 ね 解説,20 ネットワーク プリンタ **USB**, 25 問題の解決,56 ケーブル,25 ネットワークコネクタ 接続, 25 システム表示,18 セットアップ,25 解説,18

プログラム

め

```
メモリ
 取り外し,81
 增設,79
```

ŧ

```
文字
 問題,46
モジュールベイ
 コンピュータが実行中の場合の
   デバイスの交換,37
 コンピュータが停止中の場合の
   デバイスの交換,34
 システム表示,17
 説明,33
 解説,17
モデム
 交換,86
モデムコネクタ
 システム表示,19
 解説,19
```

6

ラインコンディショナ,27 ラベル Microsoft Windows, 8 サービスタグ,8

わ

ワイヤレスネットワーク セキュリティ設定の変更,58 接続,57 タイプ,57